

Informacija apie saugų naudojimą

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgį ir gaisrą, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite ateičiai.

Įspėjimas

- Šio prietaiso neturėtų naudoti jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fiziniais, jutiminiais, protiniais trūkumais, ribota patirtimi ir žiniomis, jei jų neprižiūri tėvai arba globėjai, kurie gali užtikrinti, kad šie asmenys saugiai naudosis prietaisu ir išvengs bet kokio pavojaus. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti prietaisą.
- Dulkių siurblys nėra žaistas. Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo prietaisu. Naudodami dulkių siurblių šalia vaikų būkite atsargūs. Neleiskite vaikams valyti arba prižiūrėti dulkių siurblio, nebent juos prižiūri tėvai arba globėjai.
- Nenaudokite prietaiso lauke ir drėgniems paviršiams siurbti. Dulkių siurblių naudokite tik sausiesiems patalpų paviršiams valyti. Nelieskite kištuko ir bet kurios gaminio dalies drėgnomis rankomis.
- Norėdami sumažinti gaisro, sprogių ir sužeidimo riziką, prieš naudodami siurblių įsitikinkite, kad ličio baterija ir įkrovimo adapteris yra nepažeistas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio baterija arba įkroviklis yra pažeistas.
- Šepetėlių galvutės, baterija, metalinis jungties kaištis ir dulkių siurblys yra laidūs elektrai, todėl siurblių negalima nardinti į vandenį ir kitus skysčius. Išvalytus filtrus būtinai išdžiovinkite.
- Norėdami, kad judančios dalys jūsų nesužeistų, prieš valydami šepetėlių galvutes išjunkite dulkių siurblių. Prieš pradėdami naudoti dulkių siurblių tinkamai sumontuokite šepetėlių galvutes, įdėkite dulkių talpyklą ir filtrą.
- Naudokite tik originalų įkrovimo adapterį. Niekada nenaudokite neoriginalaus adapterio, nes gali užsidegti ličio baterija.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiems ir sprogiems skysčiams, pavyzdžiui, benzinui, balikliams, amoniakui, drenažo valikliams ar kitiems skysčiams, susiurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio gipso kartono dalelėms, pelenams, pvz., židinio pelenams, rūkomosioms ir degančioms medžiagoms, pvz., anglims, cigarečių nuorūkoms ir degtukams, susiurbti.
- Prieš naudodami dulkių siurblių apžiūrėkite norimą valyti plotą. Norėdami, kad angos neužsikimštų, pašalinkite didesnius popierius, pluoštus, plastikinius audinius ir aštirus daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei bet kokius už angas didesnius daiktus.
- Saugokitės, kad plaukai, palaidi drabužiai, pirštai ir kitos kūno dalys nepatektų į dulkių siurblio angas ir judančias dalis. Nenukreipkite žarnos, strypo ir kitų dalių į akis bei ausis ir nekiškite jų į burną.
- Į dulkių siurblio ertmes nedėkite jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors ertmė yra užkimšta. Saugokite, kad į prietaisą nepatektų dulkių, pūkelių, plaukų ir kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.
- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą arba kitą nestabilią daiktą, nes taip galite sugadinti prietaisą arba susižeisti. Jei dulkių siurblys sugedo arba kitaip sutriko jo veikimas, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros skyrių. Niekada nebandykite išmontuoti dulkių siurblio patys.

- Būtina griežtai vadovautis visomis „Naudotojo vadove“ pateiktomis baterijos krovimo instrukcijomis. Kraunant bateriją netinkamai, neatsižvelgiant į nurodyto temperatūros intervalo ribas, baterija gali sugesti.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Kai nesinaudojate dulkių siurbliu, taip pat prieš atlikdami bet kokios techninės priežiūros arba remonto darbus, patikinkite, ar dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo.
- Būkite ypač atsargūs, kai dulkių siurbliu valote laiptus.
- Nemontuokite, nekraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambaryje, lauke arba prie baseino.
- Įspėjimas dėl gaisro pavojaus: nepurškite dulkių siurblio filtro jokiais kvapiosiomis medžiagomis. Tokiuose gaminiuose yra degių cheminių medžiagų, todėl dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų įkroviklį (modelis ZD024M340090EU/TPQ-88E340090VW01). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Naudokite tik patvirtinto tipo bateriją (modelis P2033-8S1P-GYA). Priešingu atveju ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Jei išsiskiria baterijų medžiaga, paprašykite, kad darbuotojai pasišalintų iš teritorijos, kol baterijos atvės ir išsisklaidys dūmai.
- Kuo greičiau gerai išvėdinkite patalpas, kad išsisklaidytų pavojingos dujos, venkite sąlyčio su oda ir akimis bei stenkitės neįkvėpti garų.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite absorbentu ir sudeginkite atliekas.
- Nenaudokite ir nelaikykite baterijos itin karštoje arba šaltoje aplinkoje (esant žemesnei nei 0 °C arba aukštesnei nei +40 °C temperatūrai). Kraukite prietaisą esant aukštesnei nei 0 °C ir žemesnei nei 40 °C temperatūrai.
- Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buitinėse patalpose.

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreametech.com>

Išsamų elektroninį „Naudotojo vadovą“ rasite adresu: <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

Pastaba: Šiame vadove pateikti paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Tikrasis gaminys gali skirtis.

Papildoma įranga

1. Lankstus adapteris
2. Platus kombinuotas antgalis
3. Motorizuotas mažas šepetėlis
4. Įvairių paviršių valymo šepetys su lempute
5. Minkštas ritininis šepetys su lempute
6. Ilginamasis strypas
7. Kombinuotas antgalis
8. Įkroviklis
9. Priedų laikiklis (atraminis strypas (1 vnt.), laikiklis (1 vnt.))
10. Sukamosios šluostės galvutė
11. Šluostės padai (4 vnt.) (iš anksto sumontuoti 2 vnt.)
12. Matavimo kaušelis







A-1 pav.

Sudedamųjų dalių pavadinimai

1. Antistatinis kontaktas
2. Ekranas
3. Ilginamojo strypo atlaisvinimo mygtukas
4. Ilginamasis strypas
5. Įvairių paviršių valymo šepetys su lempute
6. Įkrovimo lizdas
7. Baterijos būsenos LED indikatorius
8. Baterijos atlaisvinimo mygtukas
9. Įjungimo ir išjungimo jungiklis
 - Paspauskite prietaisui įjungti
 - Paleiskite prietaisui išjungti
10. Dulkių talpykla
11. Dulkių talpyklos dugno dangtelio atlaisvinimo mygtukas
12. Šepetėlio atlaisvinimo mygtukas

A-2 pav.

Ekranu parinkčių paaiškinimas

-  Įspėjimas dėl aukštos temperatūros
-  Įstrigo ritininis šepetys
-  Užsikimšo oro kanalas
-  Klaida
-  Baigiasi filtro galiojimo laikas
-  Krovimo / išsiekvojusios baterijos indikatorius
 - Mirksinti raudona spalva: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 10\%$.
 - Pulsuojanti raudona spalva: baterijos įkrovos lygis yra $\leq 10\%$ (kraunasi)
 - Pulsuojanti žalia spalva: baterijos įkrovos lygis yra $> 10\%$ (kraunasi)

1. Užrakto būseną
2. Siurbimo režimo jungiklis
Trumpai paspauskite siurbimo režimui perjungti.
3. Jungiklio užrakto gaidukas
Trumpai paspauskite užrakto funkcijai įjungti arba išjungti.
4. Baterijos įkrovos lygis procentais
Kai ekrane rodoma „LO“, tai reiškia, kad baterijos įkrovos lygis yra žemesnis nei 10%.
5. Siurbimo režimas / dulkių kiekis
Vėduoklės formos piktogramos spalva tikroju laiku keičiasi atsižvelgiant į dulkių kiekį.
 - Raudona: daug
 - Oranžinė: vidutinis
 - Žalia: mažai

A-3 pav.

Sukamosios šluostės galvutė

1. Sukamosios šluostės galvutės atlaisvinimo mygtukas
2. Nuotėkio valdymo jungiklis
 - ♦ Mažas ♦♦ Didelis ○ Išjungta
3. Vandens talpyklos kamštis

A-4 pav.

Montavimas

Priedų tvirtinimas

☰ Spragtelį

- Nerekomenduojama naudoti motorizuoto mažo šepetėlio su ilgintuvu.
- Priedus naudokite atsižvelgdami į valymo poreikius.
- Lankstųjį adapterį rekomenduojama naudoti tik tada, kai valote grindis po baldais, o jei valote grindis kasdien, nerekomenduojame laikyti jo prijungto prie dulkių siurblio korpuso.

B-1 pav.

Priedų laikiklio tvirtinimas

Stumkite atraminį strypą vertikaliai į priedų laikiklį, kol išgirsite spragtelėjimą.

B-2 pav.

Įkrovimas

Pastaba:

- Prieš naudodami dulkių siurblių pirmą kartą, visiškai jį įkraukite.
- Visiškai įkrauti reikės maždaug 4 valandų.
- Ilgai siurbiant „Turbo“ režimu baterija įkaista, todėl pailgėja krovimo laikas. Prieš kraudami bateriją palaukite 30 minučių, kol dulkių siurblys atvės.
- Ant priedų laikiklio padėtą dulkių siurblių reikia įkrauti taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

Krovimo būdas

Dulkių siurblio krovimas įkrovikliu

C-1 pav.

Baterijos būsenos ekranas

Ekranas

Įkrovimo metu ekrane rodomas skaičius procentais nurodo esamą baterijos įkrovimo lygį. Kai skaičius tampa 100, baterija yra visiškai įkrauta.

C-2 pav.

Baterijos būsenos LED indikatorius

Įkraunant indikatoriai mirksi balta spalva. Kai baigiama krauti, indikatoriai tampa vientisos baltos spalvos.

Pastaba: kai dulkių siurblys bus visiškai įkrautas, po 5 minučių indikatorius išsijungs ir siurblys persijungs į energijos tausojo režimą.

C-3 pav.

Naudojimas

Darbo būdai

Rinkitės vieną iš dviejų dulkių siurblio veikimo būdų pagal savo poreikius.

1 būdas. Nepertraukiamo valymo režimas

Norėdami įjungti šį režimą paspauskite ir palaikykite dulkių siurblio jungiklį, o norėdami nedelsiant išjungti – paleiskite jį.

D-1 pav.

2 būdas. Nepertraukiamo valymo režimas (jungiklio gaiduko užraktas)

Paspauskite jungiklio gaiduko užraktą nepertraukiamo valymo režimui įjungti, tada trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį dulkių siurblio nepertraukiamo valymo režimui išlaikyti.


Jungiklio užrakto gaiduką naudokite tam, kad laikant jungiklį nepavargtų pirštai.

D-2 pav.

Pastaba:

- Kai siurblys veikia šiuo režimu, trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį dulkių siurbliui išjungti arba vėl įjungti – dulkių siurblio darbo režimas nepasikeis.
- Dar kartą paspausdami jungiklio užrakto gaiduką išjungsite nepertraukiamo valymo režimą.

Siurbimo galios perjungimas

Norėdami perjungti tarp automatinio „Auto“ ir „Turbo“ režimo, paspauskite  mygtuką.

Kai siurblys veikia „Turbo“ režimu, visos vėduoklės formos piktogramos dega balta spalva.

Tik veikiant automatinio „Auto“ režimu siurbimo lygis ir ventiliatoriaus formos piktogramos spalva keičiasi atsižvelgiant į įsiurbiamų dulkių kiekį.

Įvairių priedų naudojimas

Įvairių paviršių valymo šepetys su lempute

Pastaba:

- Įvairių paviršių valymo šepetį su lempute galima prijungti tiesiai prie dulkių siurblio.
- Kai prietaisas įsijungia, automatiškai užsidega prieš šepetio ritinėį esanti lemputė, todėl šepetiu patogiau naudotis.
- Siurbdami kūdikių ir vaikų žaidimų kilimėlius arba kavos pupeles, kukurūzus ir kitas granules įjunkite šepetio jungiklį.
- Kai siurbiate plyteles, medines grindis arba kitas kietus paviršius, išjunkite jungiklį.

D-3 pav.

Minkštas ritininis šepetys su lempute

Tinka kietoms grindims, pavyzdžiui, marmurui ir plytelėms, valyti.

D-4 pav.

Pastaba:

Kai prietaisas įsijungia, automatiškai užsidega šoninės šepetio lemputės, todėl šepetiu patogiau naudotis.

Platus kombinuotas antgalis

Šis antgalis yra skirtas dulkėms nuo užuolaidų, klaviatūrų, lubų, sofų, transporto priemonių salonų, kavos staliukų ir t. t. siurbti.

D-5 pav.

Motorizuotas mažas šepetėlis

Šis antgalis yra skirtas purvui, naminių gyvūnėlių plaukams ir kitoms šiukšlėms nuo sofų, patalynės ir kitų medžiaginių paviršių siurbti.

Pastaba: Nerekomenduojama siurbti tripačių paviršių, pavyzdžiui, šilko.

D-6 pav.

Lankstus adapteris

Vienu spustelėjimu sulenkus ir ištiesus strypą galima lengvai pasiekti grindis po žemais baldais, pvz., lovomis ir sofomis.

D-7 pav.

Kombinuotas antgalis

Tinka siurbti plytų, durų ir langų kampus, laiptus ir kitas sunkiai pasiekiamas vietas.

D-8 pav.

Sukamosios šluostės galvutė

1. Uždėkite šluostės padą.

1) Sudrėkinkite šluostės padą ir išgręžkite vandens perteklių.

2) Sulygiuokite centrinę pado skylutę su tvirtinimo varžtu, esančiu šluostės pado laikiklio centre. Stipriai paspauskite šluostę, kad įsitikintumėte, jog ji tinkamai prisitvirtino.

2. Pripilkite švaraus vandens

Atidarykite talpyklos dangtelį ir įpilkite į talpyklą švaraus vandens. Norėdami nepažeisti talpyklos nepilkite jokių cheminių medžiagų.

3. Valymo pradžia

1) Prijunkite sukamosios šluostės galvutę prie ilginamojo stryo.

2) Trumpai paspauskite įjungimo ir išjungimo jungiklį, ir šluostės pado laikiklis pradės sukis.

D-9 pav.

Pastaba:

- Naudokite tik su komplekte esančiu šluostės padu.
- Šluostant grindis siurbimo galia nekinta nei viename režime.

- Prieš šluostydami grindis sudrėkinkite šluostės padą ir išgręžkite vandens perteklių.
- Norėdami išvengti bet kokių pažeidimų, neatsistokite ant besisukančios šluostės galvutės arba šluostės pado.

Pastaba:

- Jei kuri nors besisukanti dalis įstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstringusius daiktus, kad prietaisas galėtų normaliai veikti.
- Kai baterija perkaista, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, tada dulkių siurblys veiks įprastai.

Priežiūra ir valymas

Patarimai

- Visada naudokite originalias dalis, kad neprarastumėte garantijos.
- Jei užsikemša filtras arba antgalis, netrukus dulkių siurblys nustoja veikti. Norėdami atkurti normalias funkcijas išvalykite filtrą ir (arba) antgalį.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai jį įkraukite, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros tinklo ir laikykite prietaisą vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. Norėdami, kad baterija pernelyg neišsieikvotų, prietaisą įkraukite bent kartą per tris mėnesius.

Dulkių siurblio valymas

Nušluostykite dulkių siurblių minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, pirminio filtro ir ciklono mazgo valymas

1. Paspauskite dulkių talpyklos apatinio dangtelio atlaisvinimo mygtuką ir ištuštinkite ją.
2. Pastumkite dulkių talpyklos atlaisvinimo jungiklį rodyklės nurodyta kryptimi, tada atsargiai išimkite dulkių talpyklą.

Pastaba:

- Jei dulkių talpykla bus pripildyta iki „MAX“ žymos, dulkių siurblio valymo pajėgumas sumažės. Norėdami, kad siurblys efektyviai veiktų, laiku tuštinkite dulkių talpyklą.
- Prieš tuštinami talpyklą įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo ir nespauskite jo įjungimo mygtuko.
- 3. Pirmiausia išimkite pirminį filtrą, tada pakelkite ciklono mazgo rankeną ir sukite ją prieš laikrodžio rodyklę, kol ji sustos, tada ištraukite ciklono mazgą.
- 4. Išvalykite dulkių talpyklą minkšta drėgna šluoste. Atkreipkite dėmesį į tai, kad prieš naudojant šluostę reikia ją išgręžti.

⚠ Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų neplaukite dulkių talpyklos vandeniu.

5. Skalaukite ciklono mazgą ir pirminį filtrą, kol jie taps švarūs. Išplautas dalis džiovinkite ore mažiausiai 24 valandas.

① Ciklono mazgas

② Pirminis filtras

E-1 – E-5 pav.

Pastaba: Pirminį filtrą rekomenduojame valyti ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, o ciklono sistemą – ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius.

Dulkių talpyklos, pirminio filtro ir ciklono mazgo įdėjimas

1. Įdėkite ciklono mazgą vertikaliai į dulkių talpyklą ir įsitikinkite, kad jo rankena yra vienoje linijoje su lizdu, esančiu kairiojoje dulkių talpyklos pusėje. Sukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kol ji užsifiksuos, tada paverskite rankeną žemyn.
2. Į ciklono mazgą įdėkite pirminį filtrą priekine puse į viršų.

- Šiek tiek pakreipkite dulkių talpyklą, kad jos lizdas sutaptų su dulkių siurblio spaustuku. Tada švelniai stumkite dulkių talpyklą, kol ji įsitvirtins ir spragtelės.

E-6 - E-7 pav.

Filtro valymas

- Išimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Išimkite filtrą iš dulkių siurblio traukdami jį žemyn paveikslėlyje parodyta kryptimi.
- Išplaukite filtrą švari vandeniu. Pasukite filtrą 360° kampu, kad kruopščiai pašalintumėte visas filtru susikaupusias dulkes. Keletą kartų lengvai patapšnokite filtrą, kad pašalintumėte nešvarumus.
- Palikite filtrą džiūti 24 valandas.

E-8 - E-11 pav.

Pastaba:

- Filtrą rekomenduojama valyti kartą per 4-6 mėnesius.
- Filtrą plaukite tik švari vandeniu. Nenaudokite ploviklių.
- Nevalykite filtro šepetėliu arba pirštu, kad jo nepažeistumėte.

Filtro dėjimas

- Įkiškite filtrą į dulkių siurblių ir švelniai paspauskite, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Įdėkite dulkių talpyklą.

E-12 - E-13 pav.

Įvairių paviršių valymo šepetio su lempute valymas

- Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, tada nuimkite šepetio ritinėlį.
- Žirkklėmis nukirpkite į šepetį įsipynusius plaukus ir pūkelius. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir skaidraus dangtelio. Prieš naudodami kruopščiai nusauskinkite.

- Jeigu šepetys yra nešvarus, skalaukite jį švari vandeniu, kol jis taps švarus.

- Pastatykite šepetio ritinėlį vertikaliai bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

E-14 - E-17 pav.

Minkšto ritininio šepetio su lempute valymas

- Norėdami išimti ritinėlį iš lizdo, paspauskite jo atlaisvinimo mygtuką, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Atskirkite ritinėlį nuo šoninio dangtelio. Pasukite mažus ratukus atlaisvinimo mygtukus prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite ratukus.
- Žirkklėmis nukirpkite į šepetį ir ratukus įsipynusius plaukus ir pūkelius. Sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir skaidraus dangtelio. Prieš naudodami kruopščiai nusauskinkite.
- Jeigu šepetys yra nešvarus, skalaukite jį švari vandeniu, kol jis taps švarus. Pastatykite šepetio ritinėlį vertikaliai bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

E-18 - E-21 pav.

Motorizuoto mažo šepetėlio valymas

- Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę moneta, kaip parodyta paveikslėlyje, kol išgirsite spragtelėjimą.
- Atrakinę motorizuotą mažą šepetėlį išimkite šepetėlio ritinėlį, tada jį nuplaukite ir nuvalykite.
- Pastatykite šepetio ritinėlį gerai vėdinamoje patalpoje vertikaliai bent 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.
- Kai šepetėlio ritinėlis išdžius, vėl jį sumontuokite atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

E-22 - E-25 pav.

Sukamosios šluostės galvutės valymas

Apverskite šluostės galvutę ir nuimkite šluostės padą. Plaukite šluostės padą, kol jis taps švarus, ir, prieš vėl jį naudodami, kruopščiai nusauskite.

Pastaba:

- Jei ilgai nenaudosite šluostės galvutės, ištuštinkite vandens talpyklą ir pasukite nutekėjimo valdymo jungiklį į padėtį OFF (išjungta).
- Prieš valydami įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas.

E-26 pav.

Baterijos blokas

Dulkių siurblyje yra išimama įkraunama ličio jonų baterija, tačiau jos įkrovimo ciklų skaičius yra ribotas. Kai įkraunate ilgai naudotą bateriją, paprastai ji greitai išsiekvoja. Tai reiškia, kad baterijos eksploatavimo ciklas baigėsi ir ją reikia pakeisti.

1. Paspauskite baterijos bloko atlaisvinimo mygtuką ir, kaip parodyta paveikslėlyje, išimkite baterijos bloką stumdami jį į dešinę.
2. Įdėkite naują baterijos bloką.

E-27 pav.

Techniniai duomenys

Siurblys			
Modelis	VTV21A	Įkrovimo įtampa	34 V ===
Nominalioji galia	570 W	Nominalioji įtampa	29,6 V ===
Įkrovimo laikas	Maždaug 4 valandos		
Įvairių paviršių valymo šepetys su lempute			
Modelis	VMBS		
Nominalioji galia	40 W	Nominalioji įtampa	25,2 V ===
Minkštas ritininis šepetys su lempute			
Modelis	VSRS		
Nominalioji galia	40 W	Nominalioji įtampa	25,2 V ===
Motorizuotas mažas šepetėlis			
Modelis	VMM4		
Nominalioji galia	20 W	Nominalioji įtampa	25,2 V ===
Sukamosios šluostės galvutė			
Modelis	VRM01		
Nominalioji galia	40 W	Nominalioji įtampa	25,2 V ===
Įkroviklis			
Modelis	ZD024M340090EU/ TPQ-88E340090VW01	Vidutinis aktyvusis naudingumo koeficientas	87,01 %
Įvestis	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,8 A	Naudingumo koeficientas esant mažai apkrovai (10 %)	87,01 %
Išvestis	34 V === 0,9 A	Prietaiso energijos sąnaudos be apkrovos	0,1 W
Įkraunama ličio jonų baterija			
Modelis	P2033-8S1P-GYA		
Nominalioji įtampa	29,6 V ===	Nominalusis pajėgumas	2 900 mAh
Energija	81,4 Wh	Vardinis pajėgumas	2 750 mAh


Ličio jonų baterijų bloke yra aplinkai žalingų medžiagų. Prieš išmesdami prietaisą pirmiausia išimkite baterijų bloką, tada jį išmeskite arba perdirbkite pagal šalies arba regiono, kuriame jis buvo naudojamas, vietos įstatymus ir taisykles.

Jei dulkių siurblys veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidos	Tikėtina priežastis	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Išsiekvojo dulkių siurblio baterija arba silpna elektros srovė.	Visiškai įkraukite dulkių siurblių ir toliau jį naudokite.
	Apsaugos nuo perkaitimo režimą įjungė susidaręs kamštis.	Išvalykite siurbimo angas ir oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, ir vėl jį įjunkite.
	Užsikimšo siurbimo anga arba oro kanalas.	Iš siurbimo angos arba oro kanalo pašalinkite bet kokius kamščius.
Silpna siurbimo galia.	Pilna dulkių talpykla ir (arba) užsikimšęs filtro mazgas.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtro mazgą.
	Priedas yra užblokuotas.	Pašalinkite visus antgalio angoje įstrigusius daiktus.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Užblokuota pagrindinė siurbimo anga arba ilginamasis strypas.	Pašalinkite bet kokį pagrindinėje siurbimo angoje arba ilginamajame strypse susidariusį kamštį.
	Besisukanti šluostės galvutė įsiurbia didelį kiekį skysčio ir sugadina variklį.	Stenkitės nenaudoti besisukančios šluostės galvutės didelėms skystoms dėmėms valyti.
Įjungus dulkių siurblių pirmasis indikatorius užsidega raudona spalva.	Baterija yra pažeista.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.
Kai dulkių siurblys kraunasi, pirmasis indikatorius mirksi raudona spalva.	Įkroviklis yra nesuderinamas.	Dulkių siurbliui įkrauti naudokite tik originalų įkroviklį.
Įsikraunant baterijai baterijos indikatorius nedega.	Įkroviklis neįsijungia į dulkių siurblio lizdą.	Patikrinkite, ar įkroviklis tinkamai prijungtas prie dulkių siurblio.
	Baterija visiškai išsiekvojo ir perėjo į miego režimą.	Dulkių siurblių galima naudoti įprastai.
	Jei problema išlieka pašalinus dvi pirmiau minėtas priežastis, kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.	
Prietaiso baterija įsikrauna lėtai.	Baterijos temperatūra yra per žema arba per aukšta.	Palaukite, kol baterijos temperatūra vėl taps normali, tada dulkių siurblys veiks įprastai.
Nedega įvairaus paviršiaus valymo šepetėlio ir minkšto ritininio šepetėlio LED lemputės.	LED lemputės yra pažeistos.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Problemų sprendimas

Jei prietaisas veikia netinkamai, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Norėdami rasti sprendimą, žr. lentelę „Klaidų pranešimai ir sprendimai“.

Klaidos piktograma	Būseną	Klaidos žinutė ekrane	Sprendimai
	Mirksinti raudona spalva	Įspėjimas dėl aukštos temperatūros	Palaukite, kol temperatūra taps normali, ir naudokite toliau.
	Mirksinti oranžinė spalva	Įstrigo ritininis šepetys	Norėdami pašalinti į ritininį šepetėlį įsivėlusius pūkus ir plaukus, žr. techninės priežiūros vadovo [„Vairaus paviršiaus šepetėlio su lempute valymas“] skyrių.
	Mirksinti oranžinė spalva	Užsikimšo oro kanalas	Patikrinkite, ar neužsikimšo dulkių talpykla, ilgintuvas, įvairių paviršių valymo šepetys arba motorizuotas mažas šepetėlis.
	Mirksinti oranžinė spalva	Baigiasi filtro galiojimo laikas	Laiku pakeiskite filtrą. Pakeiskite filtrą, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite jungiklio užrakto gaiduką filtrui vėl įjungti.
	Sodriai raudona spalva	Klaida	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Jeif ekrane pasirodo vienas iš klaidų kodų (nuo E0 iki E4), dėl remonto kreipkitės į garantinės priežiūros tarnybą.

Informacija apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) tvarkymą



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirddami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į techninės priežiūros darbuotojus arba vietines valdžios institucijas.