

Dreame R10S

Cordless Stick Vacuum

User Manual

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME VACUUM CLEANER.

Registration Quick Start

Welcome to register a Dreame account by scanning the QR code.

You are available for the User Manual and Special Offers.



With it you are obtaining a high quality product that is engineered for optimal performance. If you have any questions on the product, please contact us: aftersales@dreame.tech.

Saugos instrukcijos

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, įskaitant elektros smūgio ar gaisro dėl netinkamo naudojimo, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.

Įspėjimas

- Šį gaminį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba stokojantys patirties ar žinių, tik prižiūrimi tėvų ar globėjų, kad būtų užtikrintas saugus naudojimas ir išvengta rizikos. Neprižiūrimiems vaikams negalima valyti ir atlikti techninio aptarnavimo.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią ar stokojantiems patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktuojami asmens, atsakingo už jų saugumą.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dulkių siurblys nėra žaislas. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo gaminiu ar juo naudotis. Būkite atsargūs naudodami dulkių siurblį šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti ar prižiūrėti dulkių siurblio be tėvų ar globėjų priežiūros.
- Nenaudokite dulkių siurblio lauke ar ant šlapių paviršių. Naudokite dulkių siurblį tik sausam valymui patalpose. Nelieskite kištuko ar kitų dulkių siurblio dalių šlapiomis rankomis.
- Norėdami sumažinti gaisro, sprogimo ar sužeidimo riziką, prieš naudodami įsitikinkite, kad ličio baterija ir įkrovimo adapteris yra nepažeistas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei ličio baterija ar įkroviklis yra pažeisti.
- Šepetėlių galvutės, baterija, metalinis jungties kaištis ir dulkių siurblys yra laidūs elektrai, todėl jų negalima naudinti į vandenį ir kitus skysčius. Išvalę visus filtrus, būtinai juos visiškai išdžiovinkite.
- Kad išvengtumėte sužeidimų dėl judančių dalių, prieš jas valydami išjunkite dulkių siurblį. Prieš pradėdami naudoti dulkių siurblį tinkamai sumontuokite šepetėlių galvutes, įdėkite dulkių talpyklą ir filtrą.
- Naudokite tik originalų įkrovimo adapterį. Niekada nenaudokite neoriginalaus adapterio, nes jis gali sukelti ličio akumuliatoriaus užsidegimą.
- Nenaudokite dulkių siurblio degiems ar sprogstamiems skysčiams, pvz., benzinui, balikliui, amoniakui, vamzdžių valikliams ar kitiems skysčiams, siurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio rinkti aštriems ar kietiems daiktams, pvz., stiklui, vinims, varžtams ar monetoms, nes jie gali pažeisti prietaisą. Nenaudokite dulkių siurblio rinkti tinko dulkių, pelenams, žarijoms, degantiems ar smilkstantiems daiktams, pvz., anglims, nuorūkoms ar degtukams.
- Prieš naudojimą apžiūrėkite valomą plotą. Kad angos neužsikimštų, pašalinkite didelius popieriaus gabalus, gumulus, plastikinę plėvelę, aštus daiktus (pvz., stiklą, vinis, varžtus, monetas ir pan.) bei kitus objektus, kurie yra didesni už angas.
- Laikykite plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis atokiau nuo dulkių siurblio angų ir judančių dalių. Nenukreipkite ilginamojo vamzdžio, antgalio ar įrankių į akis ar ausis ir neikiškite jų į burną.
- Neikiškite jokių daiktų į dulkių siurblio angas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei kurios nors jo angos yra užsikimšusios. Saugokite nuo dulkių, pūkų, plaukų ar kitų daiktų, galinčių sumažinti oro srautą.

- Neatremkite dulkių siurblio į kėdę, stalą arba kitą nestabilų daiktą, nes taip galite sugadinti prietaisą arba susižeisti. Jei dulkių siurblys nukrito arba dėl kitų priežasčių pradėjo blogai veikti, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros skyrį. Niekada nebandykite patys ardyti įrenginio.
- Būtina griežtai laikytis visų instrukcijų, susijusių su akumuliatoriaus įkrovimu. Netinkamai įkrovus akumuliatorių neleistinose temperatūros ribose, jis gali būti pažeistas.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Būkite ypač atsargūs dulkių siurbliu valdydami laiptus.
- Dulkių siurblių laikykite atjungtą nuo maitinimo, jei jis ilgai nenaudojamas, ir prieš atliekant bet kokius priežiūros ar remonto darbus.
- Nenaudokite šio gaminio lauke, vonios kambaryje ar prie baseino, taip pat jo neįkraukite šiose vietose.
- Gaisro pavojaus įspėjimas: Nenaudokite jokių kvapiklių dulkių siurblio filtrui. Šių tipų produktuose dažnai būna degiųjų cheminių medžiagų, nuo kurių dulkių siurblys gali užsidegti.
- Naudokite tik originalų įkroviklį (modelis YLS0251B-E300080/KL-WE300080-S1 / XHD024-300080EUV). Kitaip ličio jonų baterija gali užsidegti.
- ĮSPĖJIMAS: Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik kartu su šiuo prietaisu pateiktą atskiriamą maitinimo bloką.
- Naudokite tik patvirtinto tipo akumuliatorių (modelis V2309-7S1P-01). Kitaip ličio jonų baterija gali užsidegti.
- Jei išsiskiria akumuliatoriaus medžiaga, išveskite žmones iš patalpos, kol akumuliatorius atvės ir dūmai išsisklaidys.
- Užtikrinkite maksimalų vėdinimą, kad pašalintumėte pavojingas dujas ir išvengtumėte jų garų sąlyčio su oda, akimis, ar įkvėpimo.
- Išsiliejusį skystį pašalinkite sugeriančia medžiaga, o atliekas sudeginkite.
- Nenaudokite ir nelaikykite ypač karštoje ar šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 0 °C / 32 °F arba aukštesnėje nei 40 °C / 104 °F temperatūroje). Kraukite belaidį dulkių siurblių temperatūroje, kuri yra aukštesnė nei 0 °C / 32 °F ir žemesnė nei 40 °C / 104 °F.
- Šis gaminys skirtas naudoti tik buityje.
- Nesukelkite elektros srovės tiekimo gnybtų trumpojo jungimo.



Perskaitykite naudotojo vadovą



Nuimamas maitinimo blokas



Naudoti tik patalpose

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, patvirtiname, kad ši įranga atitinka taikytinas direktyvas ir Europos standartus bei jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Išsamų elektroninį „Naudotojo vadovą“ rasite adresu <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Gaminio apžvalga

Priedai

1. Lankstus ilginamasis strypas
 2. Universalus šepetys
 3. Motorizuotas mini šepetėlis
 4. Įkroviklis
 5. Ilgas giluminio valymo antgalis
 6. Sieninis laikiklis (įskaitant 2 varžtus, 2 sieninius kištukus ir montavimo šablono lipduką)
- Pastaba: Šioje instrukcijoje pateiktos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Tikrasis gaminytis gali skirtis.

A pav.

Komponentų pavadinimai

1. Siurbimo lygio jungiklis
2. Ekranas
3. Trigerio jungiklio užraktas
4. Lanksčiojo ilginamojo vamzdžio atlaisvinimo mygtukas.
5. Lankstus ilginamasis strypas
6. Universalus šepetys
7. Antistatinis kontaktas
8. Įkrovimo prievadas
9. LED akumulatoriaus būsenos indikatorius
10. Akumulatorius atjungimo mygtukas
11. Budėjimo režimo mygtukas
 - Paspauskite norėdami pradėti valyti
 - Paspauskite norėdami nustoti valyti
12. Dulkių puodelis
13. Dulkių talpyklos dugno dangtelio atblokovimo mygtukas
14. Šepetėlio atleidimo mygtukas

B-1 pav.

Ekraną aprašymas

1. Trigerio jungiklio užraktas
- Norėdami įjungti arba išjungti užrakto režimą trumpai paspauskite mygtuką.

2. Užrakinimo būseną

3. Akumulatoriaus įkrovos lygio procentinė dalis

Ekranui rodant „LO“, tai reiškia, kad baterijos įkrovos lygis yra mažesnis nei 10 %.

4. Siurbimo lygis

Ventiliatoriaus piktogramos spalva keičiasi priklausomai nuo režimo.

5. Siurbimo lygio jungiklis

Norėdami įjungti ekologiškąjį, įprastą arba turborežimą, trumpai paspauskite.

Pastaba: kiekvieną kartą įjungus dulkių siurbį, pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas vidutinis režimas.

6. ⚡ Krovimo ir baterijos įkrovos lygio indikatorius

Mirksinti raudona: Akumulatoriaus įkrovos lygis $\leq 10\%$

Pulsuojanti raudona: Akumulatoriaus įkrovos lygis $\leq 10\%$ (įkraunant)

Pulsuojanti žalia: Akumulatoriaus įkrovos lygis $> 10\%$ (įkraunant)

7. Vid.

8. Ekologiškas (tausojimo) režimas

9. Turbo

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

B-2 pav.

Montavimas

Priedų montavimas

≡ Spragtelėti

C-1 pav.

Sieninio laikiklio montavimo schema

1. Apatinis montavimo šablono lipduko kraštas turi būti lygiagretus su žeme ir maždaug 107 cm virš jos.

2. Elektriniu su 8 mm grąžtu išgręžkite po angą kiekvienoje montavimo šablono lipduko žymėje ir įstatykite sieninius kaiščius į kiekvieną angą.

3. Sulygiuokite laikiklio skyles su sienoje esančiomis skylėmis. Prisukite laikiklį prie sienos pridedamais varžtais.

C-2 pav.

Pastaba:

- Sieninis laikiklis yra papildomas priedas. Jį galite montuoti pagal savo poreikius.
- Sieninis laikiklis turi būti montuojamas ant vėsaus, sauso paviršiaus, netoli elektros lizdo. Prieš montuodami įsitikinkite, kad tiesiai už montavimo vietos nėra elektros laidų ar vamzdžių.

Įkrovimas

Prieš naudodami dulkių siurbį pirmą kartą, jį visiškai įkraukite.

Pastaba:

- Pilnas įkrovimas užtruks maždaug 3,5 valandas.
- Veikiant turborežimu baterija įkaista, todėl pailgėja krovimo laikas. Prieš įkraudami dulkių siurbį, palaukite 30 minučių, kol jis atvės.

Įkrovimo būdai

Dulkių siurblio įkrovimas įkrovikliu

D-1 pav.

LED akumulatoriaus būsenos indikatorius

● ● ☀ Senka baterija

● ☀ ○ Pusiau įkrautas

☀ ○ ○ Beveik pilnai įkrautas

○ ○ ○ Pilnai įkrautas

● Išjungta ☀ Mirksi ○ Įjungta

Pastaba: Kai dulkių siurblys bus visiškai įkrautas, po 5 minučių indikatorius išsijungia ir siurblys persijungia į energijos tausojimo režimą.

D-2 pav.

Akumulatoriaus būsenos ekranas

Ekranas

Ekране rodomas skaičius nurodo esamą akumulatoriaus įkrovos lygį procentais įkrovimo metu. Kai skaičius pasiekia 100, akumulatorius yra visiškai įkrautas.

D-3 pav.

Kaip naudoti

Darbo metodai

Pagal savo poreikius pasirinkite vieną iš dviejų dulkių siurblio veikimo režimų.

1 būdas: Pertraukiamas valymo režimas

Paspauskite ir palaikykite budėjimo režimo mygtuką prietaisui įjungti, ir paleiskite mygtuką prietaisui tuoj pat išjungti.

E-1 pav.

2 būdas: Nepertraukiamo valymo režimas (perjungimo jungiklio užraktas)

Paspauskite jungiklio perjungimo užraktą nepertraukiamo valymo režimui įjungti, tada trumpai paspauskite budėjimo režimą dulkių siurblio nepertraukiamo valymo režimui išlaikyti.

Paspauskite perjungimo jungiklio užraktą, kad galėtumėte atlaisvinti pirštus ir nenuvarginti jų laikydami budėjimo režimo mygtuką.

E-2 pav.

Pastaba:

- Veikiant šiuo režimu užrakto indikatorius dega nuolatos.
- Norėdami išeiti iš nuolatinio valymo režimo, dar kartą paspauskite jungiklio fiksatorių.

Įvairių priedų naudojimas

Universalus šepetys

- Siurbdami vaikiškus kilimėlius, kilimus ar kavos pupeles, kukurūzų spragėsius ir kitas granules, įjunkite šepetio jungiklį.

- Siurbdami plyteles, medines grindis ar kitus kietus paviršius, jungiklį išjunkite.

E-3 pav.

Pastaba: Įjungus prietaisą, šepetio ritinėlio priekyje esantys šviestukai automatiškai įsijungia, kad būtų patogiau naudoti.

Motorizuotas mini šepetėlis

Skirta siurbti dulkėms, gyvūnų plaukams ir kitiems sunkiai pašalinamiems nešvarumams nuo sofų, patalynės ir kitų audinių paviršių.

E-4 pav.

Pastaba: Nerekomenduojama siurbti gležnų paviršių, pvz., šilko.

Ilgas giluminio valymo antgalis

Tinka siurbti dulkėms iš plyšių, durų ir langų kampų, laiptų ir kitų sunkiai pasiekiamų vietų.

E-5 pav.

Lankstus ilginamasis strypas

Paspauskite lanksčios žarnos atlaisvinimo mygtuką, kad žarna susilenktų ir būtų galima valyti po žemais baldais.

E-6 pav.

Sieninis laikiklis

Kai dulkių siurblys nenaudojamas, jį galima laikyti ant sieninio laikiklio.

Pastaba: Uždėkite dulkių siurblių ant sieninio laikiklio kartu su ilginamuoju vamzdiu ir universaliu šepetiu.

E-7 pav.

Pastaba:

- Jei kuri nors besisukanti dalis užstringa, dulkių siurblys gali automatiškai išsijungti. Pašalinkite įstrigusius svetimkūnius, tada naudokite toliau.

- Kai baterija perkaista, dulkių siurblys automatiškai išsijungia. Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra grįš į normalią, tada vėl naudokite.

Priežiūra ir valymas

Patarimai:

1. Visada naudokite originalias dalis, kad garantija galiotų.
2. Jei filtras arba antgalis užsikemša, dulkių siurblys netrukus po įjungimo nustos veikti. Išvalykite vamzdelį, kad jis vėl veiktų.
3. Jei dulkių siurblys ilgą laiką nebus naudojamas, visiškai įkraukite akumuliatorių, atjunkite įkroviklį ir laikykite prietaisą vėsioje, mažo drėgnumo aplinkoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių. Kad dulkių siurblio akumuliatorius visiškai neišsikrautų, jį būtina įkrauti bent kartą per tris mėnesius.

Siurblio valymas

Nuvalykite dulkių siurblių minkšta sausa šluoste.

Dulkių talpyklos, priešfiltrio ir ciklono bloko valymas

Dulkių siurblio siurbimo galia sumažėja, kai dulkių talpa prisipildo iki „MAX“ žymos. Norėdami atkurti veikimo efektyvumą, laiku ištuštinkite dulkių talpą. Prieš tuštindami talpyklą įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas iš elektros tinklo ir nespauskite jo budėjimo režimo mygtuko.

1. Paspauskite dulkių talpyklos apačioje esantį atleidimo mygtuką, tada ištuštinkite turinį.

F-1 pav.

2. Pastumkite dulkių talpos atleidimo jungiklį rodyklės kryptimi ir švelniai nuimkite dulkių talpą nuo dulkių siurblio.

F-2 pav.

3. Pirmiausia nuimkite priešfiltrį, tada pakelkite ciklono bloko rankeną ir pasukite ją prieš laikrodžio rodyklę iki sustojimo, po to ištraukite ciklono bloką.

F-3 pav.

4. Nušluostykite dulkių talpą minkšta, drėgna šluoste. Prieš naudodami siurblių pasirūpinkite išgręžti šluoste.

F-4 pav.

⚠ Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų neplaukite dulkių talpyklos vandeniu.

5. Skalaukite ciklono mazgą ir priešfiltrį, kol jie taps švarūs. Išplovę palikite džiūti ore mažiausiai 24 valandas.

F-5 pav.

Pastaba:

- Rekomenduojame kartą per mėnesį išvalyti dulkių talpyklą.
- Priešfiltrį rekomenduojama valyti ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, o ciklono bloką – bent kartą per 6 mėnesius.

Dulkių talpyklos, priešfiltrio ir ciklono bloko montavimas

1. Įstatykite ciklono bloką vertikaliai į dulkių talpą ir įsitikinkite, kad jo rankena sutampa su grioveliu kairėje dulkių talpos pusėje. Sukite rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kol ji užsifiksuos, tada nuleiskite rankeną žemyn.

2. Įdėkite priešfiltrį taip, kad jo priekinė pusė būtų nukreipta į viršų, ir įstatykite jį į ciklono bloką.

F-6 pav.

3. Šiek tiek pakreipkite dulkių talpyklą, kad lizdas sutaptų su dulkių siurblio spaustuku. Tada švelniai spauskite dulkių talpą, kol ji užsifiksuos.

F-7 pav.

Filtro valymas

Filtrą rekomenduojama valyti kas 4-6 mėnesius.

1. Nuimkite dulkių talpyklą, kaip parodyta paveikslėlyje.

F-8 pav.

2. Ištraukite filtrą iš dulkių siurblio, traukdami jį žemyn paveikslėlyje nurodyta kryptimi.

F-9 pav.

3. Valykite filtrą švarių vandeniu. Pasukite filtrą 360°, kad būtų pašalintos visos jame susikaupusios dulkės. Keletą kartų lengvai patapšnokite filtrą, kad pašalintumėte likusius nešvarumus.

F-10 pav.

4. Palikite filtrą džiūti ore 24 valandas.

F-11 pav.

Pastaba:

- Filtrą plaukite tik švarių vandeniu. Nenaudokite ploviklių.
- Nemėginkite valyti filtro šepėčiu ar pirštais.
- Filtrą rekomenduojama valyti kas 4-6 mėnesius.

Filtro montavimas

1. Įdėkite filtrą į dulkių siurblių ir švelniai paspauskite žemyn, kaip parodyta paveiksle.

F-12 pav.

2. Vėl pritvirtinkite dulkių talpą.

F-13 pav.

Universalaus šepėčio valymas

1. Sukite užraktą prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, paskui išimkite ritininio šepetėlio volelį.

F-14 pav.

2. Žirkėmis nukirpkite apsivėlusius plaukų kuokštus nuo ritininio šepėčio. Nuvalykite dulkes nuo įpjovos ir permatomo dangtelio sausa šluoste arba popieriniu rankšluosčiu. Prieš naudodami kruopščiai išdžiovininkite.

F-15 pav.

3. Jei šepečio ritinėlis nešvarus, nuplaukite jį švariu vandeniu, kol jis bus visiškai švarus.

F-16 pav.

4. Pastatykite šepečio ritinį vertikaliai ir palikite džiūti mažiausiai 24 valandas.

F-17 pav.

Motorizuoto mini šepečio valymas

1. Naudokite monetą ir, kaip parodyta paveikslėlyje, pasukite fiksatorių prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.

F-18 pav.

2. Atrakinkite motorizuotą mini šepetį, išimkite šepečio ritinėlį, tada jį nuplaukite ir išvalykite jį.

F-19 pav.

3. Šepečio ritinėlį pastatykite vertikaliai gerai vėdinamoje vietoje mažiausiai 24 valandoms, kol jis visiškai išdžius.

F-20 pav.

4. Kai šepečio ritinėlis išdžius, įdėkite jį atgal, atlikdami veiksmus atvirkštine tvarka.

F-21 pav.

Akumulatoriaus blokas

Dulkių siurblyje yra išimamas įkraunamas ličio jonų akumulatorius, turintis ribotą įkrovimo ciklą skaičių. Ilgai naudojant akumulatorius gali prarasti įkrovos laikymo gebą. Tokiu atveju tai reiškia, kad akumuliatorių blokas pasiekė tarnavimo pabaigą ir turi būti pakeistas.

1. Paspauskite akumulatoriaus atleidimo mygtuką ir, kaip parodyta paveikslėlyje, išstumkite akumuliatorių.

2. Įdėkite naują akumuliatorių bloką.

F-22 pav.

Techniniai duomenys

Siurblys			
Modelis	VRV51B		
Vardinė įtampa	25,2 V===	Vardinė galia	410 W
Įkrovimo laikas	Maždaug 3,5 val.		
Motorizuotas mini šepetėlis			
Modelis	VMM4		
Vardinė galia	20 W	Vardinė įtampa	25,2 V===
Universalus šepetys			
Modelis	VMBR		
Vardinė galia	40 W	Vardinė įtampa	25,2 V===
Įkroviklis			
Modelis	YLS0251B-E300080: Dongguan YinLi Electronics Co., Ltd. KL-WE300080-S1: Xiamen Keli Electronics Co., Ltd.		
Įėjimas	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A maks.	Išėjimas	30 V=== 0,8 A 24,0 W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	86,20 %	Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	78,66 %
Galios sąnaudos be apkrovos		0,1 W maks.	
Modelis	XHD024-300080EUV: FOSHAN CITY SHUNDE DISTRICT XINHUIDA ELECTRONIC CO.LTD		
Įėjimas	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A maks.	Išėjimas	30 V=== 0,8 A 24,0 W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	86,20 %	Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	76,20 %
Galios sąnaudos be apkrovos		0,1 W maks.	
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius			
Modelis	V2309-7S1P-01		
Nominalioji įtampa	25,2 V===	Nominalioji talpa	2500 mAh
Vardinė talpa	2400 mAh	Energija	60,48 Wh

	Išjungimo režimas (Dulkių siurblys)	Budėjimo režimas (Įkroviklis)	Budėjimo režimas (Dulkių siurblys + įkroviklis)
Energijos sąnaudos	<0,5 W		
Laikas įeiti į šią būseną	≤20 min.		

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidų pranešimai	Galimos priežastys	Sprendimai
Dulkių siurblys neveikia.	Prietaisas yra išsikrovęs arba jo akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas.	Visiškai įkraukite dulkių siurbį, tada vėl naudokite.
	Dėl užsikimšimo suaktyvintas perkaitimo apsaugos režimas.	Išvalykite siurbimo angą arba oro kanalą. Palaukite, kol dulkių siurblys atvės, tada vėl jį įjunkite.
	Siurbimo anga arba oro kanalas yra užblokuoti.	Išvalykite visus užsikimšimus iš siurbimo angos arba oro kanalo.
Silpna siurbimo galia.	Dulkių talpykla yra pilna ir (arba) filtro mazgas užsikimšęs.	Ištuštinkite dulkių talpyklą ir išvalykite filtro bloką.
	Antgalis užsikimšęs.	Pašalinkite visus priedo užsikimšimus.
Variklis skleidžia neįprastą garsą.	Pagrindinė siurbimo anga arba prailginimo strypas yra užblokuoti.	Išvalykite visus užsikimšimus pagrindinėje siurbimo angoje arba prailginimo strype.
Kai kraunate dulkių siurbį, pirmas indikatorius dega raudona spalva.	Baterija yra pažeista.	Dėl techninės pagalbos kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.
Įkraunant dulkių siurbį, pirmasis indikatorius mirksi raudonai.	Naudojamas netinkamas įkroviklis.	Dulkių siurbį įkraukite tik naudodami originalų įkroviklį.

Klaidų pranešimai	Galimos priežastys	Sprendimai
Įkraunant neužsidega akumuliatoriaus indikatorius.	Įkroviklis neįsistato į dulkių siurblio lizdą.	Patikrinkite, ar įkroviklis yra tinkamai prijungtas prie dulkių siurblio.
	Akumuliatorius įkrautas ir automatiškai persijungia į miego režimą.	Dulkių siurblys veikia normaliai.
	Problema išlieka atmetus dvi pirmiau nurodytas galimybes,	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.
Dulkių siurblys įkraunamas lėtai.	Akumuliatorius temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra grįš į normalią, tada įkraukite.
Universalaus šepetėlio LED lemputės nešviečia.	LED lemputės yra sugadintos.	Dėl techninės priežiūros kreipkitės į garantinės priežiūros skyrių.

Įmontuotoje ličio jonų baterijoje yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami dulkių siurblį, išimkite akumuliatorių ir jį išmeskite ar perdirbkite pagal vietos įstatymus ir taisykles, galiojančias toje šalyje ar regione, kur jis buvo naudojamas.

Akumuliatorių galima išimti tik atjungus prietaisą nuo elektros tinklo. Laikykite akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite akumuliatorių į burną. Nurijus kreipkitės į gydytoją arba vietinį apsinuodijimų kontrolės centrą.

Esant netinkamoms sąlygoms, nelieskite akumuliatoriaus, iš kurio gali išsilieti skystis. Atsitiktinai patekus ant odos, nuplaukite vandeniu. Jei skystis pateko į akis, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekęs skystis gali sukelti dirginimą ar nudegimus.

Trikčių šalinimas

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas. Sprendimo ieškokite trikčių šalinimo lentelėje.

Klaidos piktograma	Būsena	Klaidos pranešimas	Sprendimai
	Mirksinti oranžinė	Užsikimšo oro kanalas	Patikrinkite, ar neužsikimšo dulkių talpykla, ilgintuvas arba šepetys.
	Mirksinti oranžinė	Įstrigo ritininis šepetys	Norėdami išvalyti ant ritininio šepetėlio susikaupusias šiukšles ir plaukus, žr. skyrių „Šepečio valymas“.
	Nemirksinti oranžinė	Filtrą greitai reiks pakeisti	Laiku pakeiskite filtrą.
	Mirksinti raudona	Įspėjimas apie aukštą temperatūrą	Palaukite, kol variklio temperatūra vėl taps normali.
Jei ekrane rodomas vienas iš klaidų kodų nuo E0 iki E4, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo komandą.			

EEĖA informacija



Visi gaminiai, pažymėti šiuo simboliu, yra elektros ir elektroninė įranga (EEĖA pagal 2012/19/ES direktyvą), kurios negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Seną įrangą atiduokite į specialų atliekų surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui, kurį nurodė valdžios institucijos ar savivaldybės. Tinkamas atliekų šalinimas ir perdirbimas padeda išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau apie surinkimo punktų vietas ir jų sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos institucijas.