

Dreame Furcatch Air Purifier FP10

DREAME

Norint išvengti elektros smūgio, gaisro ar sužalojimų, kurie gali kilti dėl netinkamo naudojimo, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą (toliau – „Vadovas“) ir saugokite jį tinkamai tolimesniam naudojimui.


Įspėjimas

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems sumažėjusias fizines, jutimo ar protines galimybes, arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent jiems būtų suteikta priežiūra arba instrukcija dėl prietaiso naudojimo asmens, atsakingo už jų saugumą. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys sumažėjusias fizines, jutimo ar protines galimybes arba stokojantys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra arba instrukcija, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusias pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Valymas ir prietaiso priežiūra neturėtų būti atliekami vaikų be suaugusiųjų priežiūros.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik su prietaisui pridedamu maitinimo šaltiniu.
- Nenaudokite prietaiso lauke arba ant šlapių paviršių. Naudoti tik patalpose ant sauso paviršiaus. Neliestite kištuko ar jokios prietaiso dalies šlapiais rankomis.
- Laikykite prietaisą ir jo adapterį toliau nuo šilumos šaltinių ar tiesioginių saulės spindulių, kad išvengtumėte gaisro pavojaus.
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir įsitikinkite, kad jis išjungtas prieš ilgą nenaudojimo, priežiūros ar remonto laikotarpį.
- Norėdami išvengti gaisro, sprogimo ar sužalojimų, prieš naudojimą patikrinkite adapterį, ar jis nėra pažeistas. Nenaudokite prietaiso, jei adapteris yra pažeistas.
- Nedėkite prietaiso tiesiai po elektros lizdu.
- Nelaikykite audinių, užuolaidų ar kitų degių medžiagų šalia prietaiso oro išleidimo angos.
- Įspėjimas apie gaisro pavojų: neleiskite ant šio prietaiso filtro patekti jokių kvapiklių produktų. Tokiuose produktuose esantys cheminiai junginiai yra degūs ir gali sukelti prietaiso užsidegimą.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas arba buvo panardintas į vandenį.
- Nedėkite prietaiso ant nestabilaus paviršiaus, nes jis gali nukristi ir sukelti žalą arba sužalojimus. Jei prietaisas nukrenta, yra pažeistas arba veikia netinkamai, kreipkitės į aptarnavimo centrą dėl remonto. Nesiimkite jo išardyti patys.
- Šis prietaisas turi magnetų, kurie gali trukdyti širdies stimulatoriams, defibriliatoriams arba elektroninės saugyklos įrenginiams. Laikykite

tokias priemones toliau nuo prietaiso.

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priedus ir atsargines dalis.
- Šis prietaisas skirtas montuoti ir naudoti tik patalpose, sausoje aplinkoje.
- Ilgą laiką nedėkite ant viršutinio dangčio krovinių, sveriančių daugiau nei 10 kg.
- Šis prietaisas turi UV-C spindulių šaltinį; akivaizdžiai pažeisti prietaisai neturi būti naudojami; netinkamas prietaiso naudojimas arba korpuso pažeidimas gali lemti pavojingų UV-C spindulių išsiveržimą. UV-C spinduliuotė, net ir mažomis dozėmis, gali pakenkti akims ir odai. UV-C spindulių šaltinio keitimas vartotojo yra draudžiamas.


Pakuotės sąrašas




Pagrindinis įrenginys




Viršutinis dangtis



Adapteris




Pirminis filtras
(Iš anksto įmontuotas įrenginio viduje)



Filtro kasetė
(Iš anksto įmontuotas įrenginio viduje)

Produkto apžvalga

Pagrindinis įrenginys



Pastaba: iliustracijos šiame vadove pateiktos tik orientaciniais tikslams. Faktinė išvaizda gali skirtis.

Prisijungimas prie „Dreamehome “ programėlės

1 Atsisiųskite „Dreamehome “ programėlę

Nuskaitykite oro valytuvo QR kodą arba paieškos sistemoje ieškokite „Dreamehome “, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte programėlę.


Pastaba:

- Palaikomas tik 2,4 GHz Wi-Fi ryšys.
- Dėl programėlės atnaujinimų tikrosios operacijos gali skirtis nuo šio vadovo aprašymų. Vadovaukitės instrukcijomis pagal esamą programėlės versiją.

2 Įtraukti įrenginį

1 veiksmas: Paspauskite ir laikykite nuspaudę [Power ] + [Air Quality ] mygtukus vienu metu, kol [Power On ON] ir [Child Lock ] indikatorių lemputės pradės mirksėti.

2 veiksmas: Atidarykite „DREAME “ programėlę, palieskite „Skenuoti, kad prijungtų “, dar kartą nuskaitykite QR kodą ant prietaiso, pridėkite įrenginį ir vykdykite programėlės nurodymus, kad užbaigtumėte prijungimą.




Naudojimo instrukcijos

LT


Gamyklinis atstatymas: Paspauskite ir palaikykite Ventiliatoriaus greičio ir Režimo mygtukus tris sekundes.

Mygtukai



LT Naudojimo instrukcijos

Indikatorių lemputės



Naudojimo instrukcijos

LT

Mygtukų kombinacijos


Tinklo prisijungimas	Paspauskite ir laikykite nuspaudę [Power ] + [Air Quality ] mygtukus
Filtro veikimo laiko atstatymas	Paspauskite ir laikykite nuspaudę [Power ] + [Lighting ] mygtukus tris sekundes
Gamyklinis atstatymas	Paspauskite ir laikykite nuspaudę [Fan Speed ] + [Mode ] mygtukus tris sekundes

Režimas	Apšvietimas	Triukšmas
Miego režimas	X	X
AUTO AI režimas	✓	✓
Individualus režimas	✓	✓
Gyvūnų režimas	✓	✓
Nominalus režimas: šiame režime prietaisas veikia 10 lygio ventiliatoriaus greičiu, o visos funkcijos, nesusijusios su valymu, yra išjungtos. Energijos efektyvumo sertifikavimas atliekamas naudojant šį nustatymą.		

LT Naudojimo instrukcijos

Šviesos spalvos nustatymai

Numatytąją šviesą galima nustatyti per programėlę. Ji taip pat gali parodyti oro kokybę: kuo šiltesnė / geltonesnė aplinkos šviesa, tuo prastesnė oro kokybė, tai reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį.




Priežiūra ir aptarnavimas

LT


Filtro įdėjimas ir keitimas

1. Paspauskite spynelę virš įrenginio ir tiesiai pakelkite viršutinę dalį.



2. Naudodami priešfilto išsikišusią kraštinę, pakelkite priešfiltrą tiesiai į viršų, tada išimkite kompozitinę filtro kasetę.


⚠ Pastaba: prieš pirmą naudojimą pašalinkite apsauginę pakuotę nuo kompozitinės filtro kasetės.




Priežiūra ir aptarnavimas

3. Padėkite naują kompozitinę filtro kasetę ant bazės centro ir švelniai paspauskite žemyn. Tada įdėkite priešfiltrą į vietą ir įsitikinkite, kad jis tvirtai laikosi, be jokių tarpų.

Filtro veikimo laiko atstatymas: kai filtro laikmatis pasibaigs, maitinimo indikatorius ims mirksėti (pirmą kartą – dvi minutes; vėliau – po tris sekundes kiekvieną kartą įjungiant). Paspauskite ir palaikykite [Power] + [Lighting] mygtukus, kad pradėtumėte naują laikmatį.



4. Sulygiuokite viršutinės dalies apačioje esančią liežuvėlį su atitinkama anga plaukų surinkimo kameroje, tada paspauskite, kol ji saugiai užsifiksuos.




Priežiūra ir aptarnavimas

LT


Viršutinės dangčio montavimas

1. Sulygiuokite viršutinio dangčio orientacinį ženklą su atitinkamu ženklų plaukų surinkimo kameroje.



2. Švelniai paspauskite dangčio kraštą, kol jis pilnai prisitvirtins be jokių tarpų.

⚠ Pastaba: jei viršutinio dangčio nepavyko pritvirtinti iš pirmo karto, šiek tiek pasukite į kairę arba į dešinę, kad padėtų sulygiuoti.




Priežiūra ir aptarnavimas

Plaukų surinkimo kameros priežiūra

1. Pašalinkite dulkes ir plaukus iš kameros. Lengvai palenkite kamerą, kad atsilaisvintų šiukšlės nuo vidinių sienelių, tada nuplaukite švariu vandeniu arba nuvalykite drėgna šluoste.

⚠ Pastaba: neplaukite volelio šepetėlio viršutinių guolių ar vidinių dezodoravimo granulių vandeniu. Po kameros valymo įsitikinkite, kad ji visiškai sausa prieš surenkant atgal.

2. Atleiskite spynelę ir išimkite volelio šepetį. Naudokite mažą valymo šepetėlį, kad pašalintumėte plaukus ir dulkes iš kameros viduje.



Jei įrenginys veikia netinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Klaidos	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neįsijungia	Maitinimas neprijungtas arba kištukas netinkamai įstatytas	Patikrinkite, ar adapteris tinkamai prijungtas prie lizdo. Įsitinkite, kad kištukas tvirtai įstatytas.
	Nėra maitinimo lizdoje	Išbandykite kitą lizdą.
	Įrenginys pažeistas	Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą dėl remonto.
Prietaisas įjungus skleidžia kvapą	Naujo įrenginio filtro medžiagos gali sukelti laikinus kvapus	Po išpakavimo padėkite įrenginį gerai vėdinamoje vietoje ir naudokite 3-5 valandas su šiek tiek atidarytais langais, kad pagerėtų oro cirkuliacija. Šis kvapas paprastai išnyksta per savaitę be specialių priemonių.
	Filtrą sugėrė per daug dujų teršalų	Pakeiskite filtrą arba padėkite jį gerai vėdinamoje vietoje, kad kvapas išsisklaidytų.
	Filtrą yra drėgnas	Išdžiovinkite filtrą ore ir įsitinkite, kad įrenginys naudojamas sausoje aplinkoje.
	Filtrą pasiekė eksploataavimo pabaigą	Pakeiskite filtrą ir atstatykite filtro laiką.
Neįprastas triukšmas	Įrenginys pastatytas ant nelygaus paviršiaus	Padėkite įrenginį ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
	Jei problema išlieka po aukščiau nurodytų patikrinimų, kreipkitės į aptarnavimo tarnybą dėl remonto.	
Prastas oro kokybės rodiklis išlieka	Filtrą pasiekė eksploataavimo pabaigą	Pakeiskite filtrą ir atstatykite filtro laiką.
	Prasta lauko oro kokybė dėl oro sąlygų ar dūmų	Naudojant prietaisą laikykite duris ir langus uždarytus.
	Didelė patalpos teršalų koncentracija, pvz., dūmai nuo rūkymo ar gaminimo, smilkalai, kvapai ar alkoholis	Atidarykite langus vėdinimui.
	Jei problema išlieka po aukščiau nurodytų patikrinimų, kreipkitės į aptarnavimo tarnybą dėl remonto.	
Filtro pasibaigimo indikatorius lieka įjungtas po filtro pakeitimo	Filtro laikmatis nebuvo atstatytas	Po filtro pakeitimo atlikite filtro laiko atstatymą.
Priešfiltras ir volelio šepetys nesisuka	Įrenginio gedimas	Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą dėl remonto.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas	Furcatch oro valytuvas FP10	Modelis	CVF16A	Nominali įtampa	24 V ~
Matmenys (Ilgis × Plotis × Aukštis)	370 × 370 × 620 mm	Partikulių švaraus oro srautas	350 m³/h	Nominali įvesties galia	45 W
Triukšmas (Tylus miego režimas)	32 dB(A)	Wi-Fi dažnių diapazonas	2400 MHz-2483,5 MHz	Wi-Fi perdavimo galia	Maks. 17 dBm
Bluetooth dažnių diapazonas	2400 MHz-2483,5 MHz	Bluetooth perdavimo galia	Maks. 15 dBm	Tinklui prijungtas budėjimo režimas	≤ 2 W
Adapterio įvestis	100-240 V ~ 50/60 Hz 2,0 A Maks.	Adapterio išvestis	24,0 V ~ 3,0 A 72,0 W	Išjungtas režimas	≤ 0,5 W

WEEE informacija



Visi produktai su šiuo simboliu yra atliekos elektroninės ir elektroninės įrangos (WEEE, kaip nurodyta direktyvoje 2012/19/ES) ir jų negalima maišyti su nesurūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoje to turėtumėte apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką, perduodami savo atliekamą įrangą į specialią surinkimo vietą, skirtą elektrinių ir elektroninių atliekų perdirbimui, kurią paskiria valdžios ar vietos institucijos. Tinkamas atliekų šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dėl daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą bei sąlygas kreipkitės į įrengimo specialistą arba vietos valdžios institucijas.