

Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer

User Manual

DREAME

Įspėjimas

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro arba kitų nelaimingų atsitikimų, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite jį ateičiai.

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, bei asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), nebent jie būtų prižiūrimi arba išmokyti globėjo ir galėtų saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu arba žaisti su juo. Visada būkite atidūs, kai prietaisą naudojate šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti arba atlikti prietaiso priežiūros darbų jums neprižiūrint.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo techninės priežiūros skyriaus arba kito panašias paslaugas teikiančio skyriaus specialistai, kad išvengtumėte pavojaus.
- Norėdami išvalyti plaukų džiovintuvą, kuriame yra elektrinių komponentų, nepamirškite jį į vandenį arba bet kokį kitą valymui skirtą skystį. Jei plaukų džiovintuvas įkrito į vandenį, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo. Nenaudokite džiovintuvo net ir tada, kai jis išdžius.
- Pasinaudoję plaukų džiovintuvu vonios kambaryje, ištraukite elektros laidą kištuką iš elektros lizdo, nes tik mygtuku išjungtas plaukų džiovintuvas kelia pavojų.
- Papildomai apsaugai vonios kambario elektros grandinėje užtikrinti rekomenduojame įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė darbinė srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su likutinės srovės įtaisą (RCD) galinčiu montuoti specialistu. Likutinės srovės įtaisas (RCD) parduodamas atskirai.

- Šiame prietaise yra įrengtas savaime nenusistatantis apsauginis terminis išjungiamasis įtaisas, apsaugantis nuo perkaitimo. Jei prietaisas išsijungia dėl to, kad perkaito, išjunkite jį iš elektros lizdo ir palaukite, kol atvės.
- Pastaba: norėdami išvengti pavojaus, kylančio dėl netyčinio šilumos grandinės pertraukiklio persijungimo, prietaiso nejunkite į išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį arba prie grandinės, kurią periodiškai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties komponentai.



• Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvės arba kitų vandens pripildytų talpyklų.

- Norėdami išvengti pavojaus neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų.
- Norėdami, kad plaukai neįsipainiotų į oro įleidimo angą ir nesusidarytų pavojinga situacija, laikykite prietaisą atokiau nuo plaukų.
- Norėdami išvengti nudegimų, nelieskite oro išleidimo angos arba kitų įkaitusių paviršių, kol prietaisą naudojate arba iš karto jį išjunge.
- Norėdami išvengti elektros smūgio nelieskite elektros laido kištuko ir bet kurios prietaiso dalies drėgnomis rankomis.
- Kai nenaudojate plaukų džiovintuvo arba prieš atlikdami priežiūros arba remonto darbus išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Kai plaukų džiovintuvo nenaudojate, nepalikite jo maitinimo laido susukto ar užveržto, kad jo nesugadintumėte.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų vietų, galinčių pažeisti jo apsauginės dangos savybes.

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo aplinkoje, kurioje naudojate aerozolinius (purškiamus) produktus, arba šalia liepsnos šaltinių.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo kitais tikslais nei plaukams džiovinti, pavyzdžiui, drabužiams ir kitiems daiktams džiovinti.
- Tarp oro įleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 10 cm atstumas. Priešingu atveju plaukai gali patekti į plaukų džiovintuvą ir jį sugadinti.
- Plaukų džiovintuvąjunkite tik į nurodytos galios elektros tiekimo šaltinį. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenaudokite universalių kištukų arba įtampos keitiklių.
- Jei plaukų džiovintuvas veikia netinkamai arba sugedo, dėl remonto darbų kreipkitės į gamintoją. Neardykite prietaiso savarankiškai.
- Tarp oro išleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 3 cm atstumas. Laikydami džiovintuvą arčiau galite nudeginti plaukus.
- Vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fizinės arba psichinės galimybės ribotos ar jiems trūksta patirties ir žinių, gali saugiai naudotis prietaisu, jei yra tinkamai prižiūrimi arba gauna saugaus naudojimo nurodymus ir supranta galimus pavojus.

LT Prietaiso savybės

Išmanusis plaukų džiovintuvas su dirbtinio intelekto technologija „Dreame Pilot AI Hair Dryer“ turi greitą bešepetėlį variklį, galimybę prisijungti prie interneto ir kitas išmaniąsias funkcijas. „Dreame“ aerodinamikos laboratorijoje kruopščiai sukurta plaukų džiovinimo funkcija atitinka visus jūsų asmeninius plaukų džiovinimo ir priežiūros poreikius.

- **Greitaeigis bešepetėlis variklis**

„Dreame Technology“ yra 150 000 apskų per minutę veikiantis variklis, akimirksniu sukuriantis galingą, plaukams nekenksmingą oro srautą, padeda greitai išdžiovinti plaukus.

- **DI režimas**

Norėdami įjungti asmeninių pasirinktinių nustatymų DI intelektualųjį režimą, kuriame galima nustatyti iki trijų naudotojų asmeniškai pasirinktus plaukų džiovinimo ir priežiūros parametrus, paspauskite DI mygtuką.

- **Išmanusis ryšys**

Plaukų džiovintuvas turi WIFI ryšį – prie jo galima prisijungti per išmaniojo telefono programėlę.

- **Pažangioji tuščiosios eigos atpažinimo funkcija**


Jutiklis nustato, kad prietaisas yra padėtas horizontaliai, ir automatiškai pristabdo šildytuvą bei sumažina oro srauto greitį. Kai pasirinksite šią parinktį, įsijungs ankstesni šilumos ir oro srauto nustatymai.

- **Išmanioji antgalio atpažinimo funkcija**

Plaukų džiovintuvas pažangiai atpažįsta kiekvieną priedą ir automatiškai atkuria anksčiau su tuo priedu naudotus šilumos ir oro srauto nustatymus.

- **Neigiamų jonų plaukų priežiūros režimo technologija**

Įmontuotas platinos neigiamų jonų spinduliuotuvai generuoja didelės koncentracijos neigiamus jonus, neutralizuojančius teigiamus krūvius plaukuose, todėl plaukai mažiau elektrinasi ir nesivelia.



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Oro išleidžiamoji anga | 5 Ekranas |
| 2 Rankena | 6 Oro srauto nustatymas |
| 3 Išimamas oro srauto filtras
Saugumo sumetimais nenaudokite
plaukų džiovintuvo su išimtu oro srauto
filtru. | 7 Įjungimo ir išjungimo
jungiklis |
| 4 Temperatūros nustatymas
+ šalto oro gūsis | 8 DI išmaniojo
džiovinimo mygtukas |



Ant prietaiso korpuso esantis simbolis nurodo „Nenaudoti maudantis vonioje arba duše“.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

LT Jungiklio nustatymai

Ijungimo ir išjungimo jungiklis

Norėdami įjungti arba išjungti plaukų džiovintuvą pastumkite mygtuką aukštyn arba žemyn.

Pastaba: prieš jungdami plaukų džiovintuvą į elektros tinklą įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtas.



Išjungtas (O)



Ijungtas (-)

Temperatūros režimo nustatymas

Norėdami perjungti temperatūros režimus greitai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką.

Ilgai spausdami temperatūros nustatymo mygtuką įjunkite šukuosenos fiksavimo šaltu oro gūsiu režimą. Norėdami išjungti šį režimą ir įjungti prieš tai buvusį temperatūros režimą, vėl paspauskite mygtuką.



Mažas



Vidutinis



Didelis



Šaltas oro gūsis

Greičio nuostatos

Norėdami perjungti tris greičio režimus greitai paspauskite jungiklį.



Mažas



Vidutinis



Didelis

DI režimas

Norėdami įjungti asmeninių pasirinktinių nustatymų DI intelektualųjį režimą, kuriame galima nustatyti iki trijų naudotojų asmeniškai pasirinktus plaukų džiovinimo ir priežiūros parametrus, paspauskite DI mygtuką.

Trumpai paspaudus DI mygtuką galima peržiūrėti trijų naudotojų pasirinktinius nustatymus, o kiekvieno naudotojo vardą ir parametrus galima keisti programėlėje.



Pasirinktiniai VIP I nustatymai: Numatytasis režimas yra jautrusis režimas, pasižymintis nedidele temperatūra ir mažu greičiu, skirtas vaikams arba jautrią galvos odą turintiems žmonėms, saugiai ir švelniai išdžiovinantis plaukus.



Pasirinktiniai VIP II nustatymai: numatytasis režimas yra subalansuotas režimas, pasižymintis vidutine temperatūra ir dideliu greičiu, idealiai tinkantis kasdien džiovinti plaukus, yra veiksmingas ir tausoja plaukus.



Pasirinktiniai VIP III nustatymai: numatytasis režimas yra greitis režimas, pasižymintis aukšta temperatūra ir dideliu greičiu, skirtas greitai išdžiovininti plaukus, pavyzdžiui, skubant ryte.



Įjungus tris vartotojo nustatymus, prietaisas persijungia į rankinį režimą, kad galėtumėte laisvai keisti temperatūros ir oro srauto nustatymus. Sistema išsaugo paskutinįjį kartą naudotą konfigūraciją kaip numatytąją kitam kartui.

Valdymo rankomis režimą galite vėl įjungti toliau nurodytais būdais.

- Spauskite AI mygtuką, kol išsijungs DI režimas ir įsijungs valdymo rankomis režimas.
- Ranka pakeiskite šilumos lygį arba oro srauto greitį.
- Uždėkite bet kokį antgalį.

LT Antgalių tipai

Antgalis	Paskirtis	Rekomenduojamos šilumos parinktys	Rekomenduojamos oro srauto parinktys
----------	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------

Nuo šiaušimosi apsaugantis antgalis



Naudokite, kai reikia sutvarkyti sunkiai valdomas garbanas ir suteikti plaukams daugiau žvilgesio.

Didelis

Didelis

Glotninantis antgalis



Naudokite suformavę šukuoseną arba kai norite sumažinti garbanas ir sukurti glotnią, elegantišką išvaizdą.

Mažas

Mažas

Stilizavimo antgalis



Formuodami šukuoseną naudokite oro srautui nukreipti, kad sukurtumėte ją glotnią arba padidintumėte plaukų apimtį.

Didelis

Didelis

Difuzoriaus antgalis



Norėdami išlaikyti natūralią garbanų arba bangų formą naudokite šį režimą džiovindami garbanotus ir banguotus plaukus.

Mažas

Mažas

Baigę naudoti antgalius, prieš nuimdami ir padėdami juos į saugojimo vietą palaukite, kol antgaliai atvės.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

Antgalio funkcija ir naudojimas


Plaukų džiovintuvo komplekte yra magnetinis antgalis, kurį lengva uždėti ir nuimti – tiesiog sulygiuokite antgalį su metaliniu žiedu. Antgalį galima pasukti, kad būtų patogiau naudoti.

Nuo šiaušimosi apsaugantis antgalis

Trijų pakopų pagreičio konstrukcija, kartu su išoriniu paviršiumi, užtikrina galingą oro srautą, tiesinantį plaukus ir veiksmingai kovojantį su nepaklusniomis sruogomis. Garbanojimo šepečiu sukurkite natūralias garbanas.


Antgalio uždėjimas: uždėkite „DREAME“ pažymėtu galu į viršų, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

Norėdami nuimti antgalį, laikykite jį paėmę iš abiejų pusių.




Glotninantis antgalis

Pajuskite sklandesnio ir labiau valdomo oro srauto galią, kai jis švelniai pučia į plaukus nuo šaknų iki galiukų, juos tobulai formuodamas ir suteikdamas žvilgesio.



Stilizavimo antgalis

Efektyviai koncentruodamas oro srautą padeda lengvai ir greitai formuoti stilių.



Difuzoriaus antgalis

Norėdami suformuoti garbanas, plaukus pusiau išdžiovinkite, įkiškite formuojamų garbanų sruogas į difuzoriaus antgalį ir jas išdžiovinkite. Taip suformuosite natūralias ir elegantiškas garbanas.




Išmanioji antgalio atpažinimo funkcija

Net pakeitus antgalius, antgalis įsimena jūsų pasirinktus nustatymus ir automatiškai nustato oro srauto temperatūrą.

LT Pažangioji tuščiosios eigos atpažinimo funkcija

Jutiklis nustato, kad prietaisas yra padėtas horizontaliai, ir automatiškai pristabdo šildytuvą bei sumažina oro srauto greitį.

Pastaba: tuščiosios eigos nustatymo funkcija neveikia, kai naudojamas difuzoriaus antgalis.



Patarimas: Ši funkcija veikia tik padėjus prietaisą ant lygaus paviršiaus.

Išmanusis ryšys

„Wi-Fi“ nustatymo instrukcijos

Pirminis „Wi-Fi“ susiejimas



Prietaiso įjungimas

Prietaisą įjungsite pastumdami jo įjungimo mygtuką.

Susiejimo režimas

Paspauskite ir palaikykite „AI“ mygtuką 5 sekundes arba ilgiau. Variklis nustos veikti. Šildymo elementas išsijungs. Ekrane bus rodoma, kad prietaisas veikia „Wi-Fi“ susiejimo režimu.



Prijungimas per mobiliąją programėlę

Išmaniajame telefone atidarykite suderinamą mobiliąją programėlę ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prijunkite plaukų džiovintuvą prie programėlės.



Sėkmingo susiejimo patvirtinimas


Sėkmingai prisijungus, plaukų džiovintuvo ekrane bus rodomas pranešimas, kad prisijungta sėkmingai, ir prietaisas vėl pradės veikti.

Automatinis kartotinis prisijungimas

Išjungus ir vėl įjungus prietaisą, jis kitą kartą automatiškai prisijungs prie išsaugoto „Wi-Fi“ tinklo ir veiks įprastai.

Gamyklos nustatymų atkūrimas ir susiejimas dar kartą

Jei reikia atkurti prietaiso nustatymus ir susieti jį su nauju „Wi-Fi“ tinklu:



Susiejimo režimo įjungimas dar kartą

Paspauskite ir palaikykite „AI“ mygtuką 5 sekundes arba ilgiau.

Gamyklos nustatymų atkūrimas


Įjungus susiejimo režimą, plaukų džiovintuvas automatiškai ištrins ankstesnius „Wi-Fi“ tinklo nustatymus.

Pakartokite pradinį susiejimo veiksmą


Norėdami prisijungti prie naujo tinklo atlikite veiksmus, nurodytus skirsnyje „Pirminis „Wi-Fi“ susiejimas“.

Valymas ir priežiūra

- ⚠ Filtrą reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, kad jo neužkimštų teršalai ir būtų sklandžiai tiekiamas oro srautas.
- Prieš valydami filtrą patikrinkite, ar plaukų džiovintuvas išjungtas ir maitinimo kištukas yra ištrauktas iš elektros tinklo.




- Oro srauto filtras yra pritvirtintas magnetu. Tvirtai laikydami rankeną patraukite oro srauto filtrą žemyn ir nuimkite jį nuo rankenos.




- ⚠ Neplaukite nerūdijančio plieno ekrano vandeniu, nes jis gali nustoti tinkamai veikti.

- Nesipūkuojančia šluoste, minkštu šepetėliu arba dantų šepetėliu pašalinkite ant oro srauto filtro arba nerūdijančio plieno filtro paviršiaus prikibusias daleles.



- Kai baigsite valyti, sulygiuokite oro srauto filtrą su rankenos grioveliu ir įdėkite jį. Pasigirsta „spragtelėjimo“ garsas, reiškiantis, kad magnetas sėkmingai prisitvirtino.



Pagrindiniai parametrai

LT

Gaminio pavadinimas	„Dreame Pilot Smart AI Hair Dryer“
Gaminio modelis	AHX01A
Vardinė įtampa	220-240V ~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1600 W
Gaminio matmenys	263 x 93 x 78 mm
Pagaminimo data	Nurodyta ant gaminio pakuotės

Problemų sprendimas

Dažniausiai pasitaikančios problemos	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Įjungtas plaukų džiovintuvas neveikia	Maitinimo kištukas įkištas ne iki galo	Patikrinkite, ar gerai įkištas maitinimo kištukas
	Elektros lizdai elektros energiją netiekia	Patikrinkite kištukinį lizdą
	Jungiklio slankiklis nėra įstumtas į vietą	Pastumkite jungiklio slankiklį į vietą iki galo
	Sugedo elektros grandinės plokštelė	Grąžinkite gamintojui remontuoti
Plaukų džiovintuvas išsijungia automatiškai	Plaukų džiovintuvo temperatūra yra per aukšta, todėl išsijungia apsauga nuo perkaitimo	Pastumkite jungiklio slankiklį į išjungimo padėtį ir ištraukite maitinimo kištuką. Prieš vėl naudodami leiskite jam kelias minutes atvėsti
	Oro įleidimo / išleidimo anga veikia netinkamai	• Patikrinkite, ar oro išleidimo / įleidimo angoje nėra pašalinių daiktų. Įsitikinę, kad nėra jokių sutrikimų, vėl jį paleiskite • Jei problema išlieka, grąžinkite gaminį remontuoti į gamyklą
Vidinė ritė šviečia raudona spalva	Kaitinimo laidas veikia netinkamai	
Neveikiantys mygtukai	Sugadintas mygtukų skydelis	Grąžinkite gamintojui remontuoti
Perkaitęs maitinimo laidas / kištukas	Sugadintas maitinimo laidas	
Naudojant sklinda degėsių kvapas	Sugadintos vidinės dalys	
Ekranas nerodo	Ekranas veikia netinkamai	

Išmaniojo DI valdomo plaukų džiovintuvo „Dreame Smart AI Hair Dryer“ veikimo sutrikimai

Pavadinimas

Veikimo sutrikimai

Išmanusis DI valdomas plaukų džiovintuvas „Dreame Smart AI Hair Dryer“

1. Maitinimo jungiklio gedimas.
2. Šaltas oro srautas yra pučiamas net kai nustatyta žema, vidutinė arba aukšta temperatūra.
3. Ekranas nedega, bet prietaisas veikia normaliai.
4. Kai džiovintuvas veikia negalima perjungti DI ir rankinio režimo.
5. Vidinės dalys prietaisui veikiant parausta arba skleidžia dūmus.

Patarimai

- Grąžinama prekė bus saugiai gabenama jei grąžinsite ją originalioje pakuotės dėžutėje, kurią rekomenduojama saugoti ne trumpiau kaip 30 dienų nuo gavimo dienos.
- Šis prietaisas parduodamas tik žemyninėje Kinijoje (išskyrus Honkongą, Makao ir Taivaną). Atitinkamai priežiūra po pardavimo ir garantinis aptarnavimas galioja tik žemyninėje Kinijoje (išskyrus Honkongą, Makao ir Taivaną).

LT Garantijos kortelė

Naudotojo vardas	
Adresas	
Telefono numeris	
Prietaiso pavadinimas ir modelis	
Prietaiso serijos numeris	
Prietaiso įsigijimo data	

Remonto darbų įrašai

	Gedimo aprašymas ir keičiama (-os) dalis (-ys)	Remonto data	Remonto centras
1			
2			

CE Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: <https://global.dreame-tech.com>

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietinės valdžios institucijas.