


Dreame Pocket^{Pro}

High-Speed Hair Dryer
User Manual

DREAME


LT Pakuotės turinys




Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer



Antgalis
nepaklusnioms
sruogoms tvarkyti




32 mm
garbanojimo
cilindras (kairėje)



32 mm
garbanojimo
cilindras (dešinėje)

Kai kurių antgalių gali nebūti. Papildomų priedų galite įsigyti <https://global.dreametech.com>



1 Oro išleidimo anga

2 Rankena

3 Sukamasis velenas

4 Šilumos nuostatos / oro temperatūros indikatorius

5 Jungiklis / greičio nuostatos

6 Išimamas oro srauto filtras

Saugumo sumetimais
nenaudokite plaukų džiovintuvo
su išimtu oro srauto filtru.



Ant prietaiso korpuso esantis simbolis nurodo „Nenaudoti maudantis vonioje arba duše“.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

LT Jungiklio funkcija

Jungiklis / greičio nuostatos


Norėdami greitai perjungti du greičio režimus paspauskite mygtuką aukštyn arba žemyn.

Prieš prijungdami maitinimo kištuką, patikrinkite, ar jungiklio mygtukas yra išjungimo padėtyje.



Šilumos nuostatos

Paspauskite mygtuką, kad perjungtumėte keturis temperatūros režimus: Šaltas oras, šiltas oras, karštas oras ir karščio / šalčio ciklo režimas.




Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Šilumos nuostatos“, kad greitai įjungtumėte šalto oro režimą plaukams formuoti. Atleiskite mygtuką „Šilumos nuostatos“, kad grįžtumėte prie ankstesnės nuostatos.

Transformuojamos plaukų džiovintuvo formos


„Pocket“ turi tris transformuojamas formas, todėl jį patogiu naudoti įvairiomis aplinkybėmis.



N formos: Sulankstyta plaukų džiovintuvą lengva laikyti.



„1“ formos: Naudokite garbanojimo cilindrus skirtingomis kryptimis, kad sukurtumėte garbanotas šukuosenas.



„7“ formos: Naudokite antgalį nepaklusnioms sruogoms tvarkyti, kad sukurtumėte aptakų ir tiesų stilių džiovinami plaukus.

Sukurkite glotnią tiesių plaukų šukuoseną

Naudokite su antgaliu nepaklusnioms sruogoms tvarkyti

Trijų pakopų pagreičio konstrukcija kartu su išoriniu paviršiumi, užtikrinančiu tolygų oro srautą, sukuria galingą siurbimą, kuris ištiesina plaukus ir veiksmingai kovoja su nepaklusniomis sruogomis. Naudodami garbanojimo šepetėlį galite sukurti natūraliai atrodančias plaukų garbanas.

1 pakopa

Plaukams džiovinti naudokite „Dreame Pocket“ plaukų džiovintuvą.



2 pakopa


Norėdami naudoti antgalį nepaklusnioms sruogoms tvarkyti, padėkite jį arti plaukų, kol sruogos priartės prie antgalio. Lėtai leiskite priedą žemyn palei plaukų sruogas, kol pasieksite galiukus. Naudojimas ant sausų plaukų padeda paslėpti nepaklusnias sruogas.



Sukurkite glotnią tiesių plaukų šukuoseną

3 pakopa

Pasinaudoję džiovintuvu palaukite, kol priedas atvės. Norėdami saugiai nuimti priedą palaikykite jį paėmę iš abiejų pusių.



Garbanotų plaukų šukuosenos kūrimas

Naudokite su garbanojimo cilindru

Automatinio apvyniojimo cilindras formuoja plaukus naudodamas oro srautą, ir džiovinimo metu užbaigia procesą, taupydamas laiką ir mažindamas žalą.



1 pakopa

Plaukams džiovinti naudokite „Dreame Pocket“ plaukų džiovintuvą.



2 pakopa

Prieš naudodami nustatykite, kokia kryptimi bus naudojamas automatiškai plaukus apvyniojantis cilindras, ir pasirinkite tinkamą automatiškai plaukus apvyniojantį cilindrą. Įstatykite garbanojimo cilindrą, kaip nurodyta, ir pasukite jį į tinkamą padėtį.



Garbanotų plaukų šukuosenos kūrimas

3 pakopa

Paėmę plaukų sruogą, įjunkite greitojo džiovinimo karštu oru režimą ir priartinkite garbanojimo cilindrą prie plaukų galiukų. Plaukai automatiškai apsisivynios aplink cilindrą.



4 pakopa



Nesukdami prietaiso priartinkite jį prie galvos. Palaikykite jį nustatę karšto oro režimą 10 sekundžių.



Garbanotų plaukų šukuosenos kūrimas

5 pakopa

Palaikykite nuspaudę režimo mygtuką, kad įjungtumėte vieno palietimo vėsaus oro režimą. Palaikykite jį 5-10 sekundžių, kad nustatytumėte garbaną. Prieš atlaisvindami plaukų sekciją išjunkite prietaisą.



32 mm
garbanojimo
cilindras (kairėje)




32 mm
garbanojimo
cilindras (dešinėje)


Pasinaudoję džiovintuvu palaukite, kol cilindras atvės. Tada, vadovaudamiesi instrukcijomis, saugiai nuimkite cilindrą.

Reguliari oro įleidimo angos priežiūra

Nuimamas oro srauto filtras tvirtinamas fiksatoriais. Pasukite, kaip nurodyta, kad nuimtumėte.



Išimamas oro srauto filtras




Metalinio filtro tinklelis


Metalinį filtro tinklėlį reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, kad neužsikimštų nešvarumais ir būtų užtikrintas sklandus oro srautas.

LT Valymas ir priežiūra

Sausa, pūkelių nepaliekančia šluoste, minkštu šepetėliu arba dantų šepetėliu nuo oro srauto filtro ir nerūdijančiojo plieno filtro paviršiaus pašalinkite visas prikibusias medžiagas.



Išvalykite oro srauto filtrą



Metalinio filtro tinklelio valymas



Neplaukite nerūdijančiojo plieno tinklelio vandeniu, nes tai gali sukelti gedimą.

Nuvalę, iš naujo įdėkite oro srauto filtrą, užfiksuodami jį į pradinę padėtį.

Pagrindiniai parametrai

LT

Gaminio pavadinimas	Dreame Pocket High-Speed Hair Dryer
Gaminio modelis	AHD51
Nominali įtampa	220 V-240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1300 W
Gaminio matmenys	50 × 145 × 201 mm



Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: <https://global.dreameotech.com>

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietines valdžios institucijas.