

Dreame S7 Electric Shaver

User Manual

DREAME

Siekiant išvengti elektros smūgio, gaisro ar kitų netyčinių sužalojimų dėl netinkamo naudojimo, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir saugokite ją ateityje.

- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte pavojaus. Šis produktas ir jo priedai nėra žaislai.
- Šiame gaminyje yra įmontuota įkraunama baterija. Nelaikykite prie ugnies, aukštoje temperatūroje ir neįkraukite karštoje aplinkoje.
- Nenaudokite, jei USB laidas arba adapteris yra sugadintas arba prastai prijungtas.
- Negalima savarankiškai modifikuoti ar remontuoti šio produkto.
- Dešinysis simbolis reiškia: Skalavimas po tekančiu vandeniu yra saugus.



ĮSPĖJIMAS

- Prieš įkraunant įsitikinkite, kad USB laidas yra prijungtas prie 5 V lizdo.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu kabeliu arba specialia detale, įsigyta iš gamintojo arba aptarnavimo skyriaus.
- Naudokite ir laikykite produktą 5–35°C temperatūroje. Venkite tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros ar aukšto slėgio.
- Produktas yra atsparus vandeniui pagal IPX7 standartą. Jį galima saugiai nuplauti vandeniu, tačiau venkite ilgai mirkyti.
- Jei pastebite bet kokius gedimus ar veikimo sutrikimus, nedelsdami nustokite naudoti produktą. Atlikite trikčių šalinimo veiksmus pagal gedimo tipą ir, jei reikia, siųskite į mūsų aptarnavimo skyrių remontui.

- Venkite pernelyg didelio spaudimo ant lūpų ar kitų veido dalių ir venkite tiesioginio išorinės plėvelės sąlyčio su randais ar pažeista oda.
- Neišardykite prietaiso korpuso, kad pakeistumėte akumuliatorių.
- Nevalykite skustuvo druskos vandeniu, karštu vandeniu, kurio temperatūra viršija 60 °C, skiedikliais, benzinu, alkoholiu ar kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Venkite smūgių ar lašų. Nenaudokite produkto, jei jis buvo pažeistas dėl smūgių ar kritimo.
- Asmenys su fizine negalia, psichiniais sutrikimais arba neturintys atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus) turi naudoti produktą prižiūrint ir vadovaujant globėjui.



Laikyti atokiau
nuo vaikų



Nenuryti

Elektrinis skustuvas „Dreame S7“ turi išmaniąją jutiklinę aktyvaciją, visame pasaulyje pritaikytus peiliukus ir didelio sukimo momento variklį, užtikrinantį efektyvų asmeninio skutimosi procesą.

Išmanusis jutiklinis įjungimas

Odos jutimo technologija automatiškai įjungia skutimąsi, kai skustuvas liečia odą, ir pereina į miego režimą, kai yra atitraukiamas.


Pasauliniu mastu pritaikyta skustuvo galvutė

Mikroplėvelės konstrukcija padidina plaukų surinkimo efektyvumą, tinka trumpiems ir ilgiems plaukams bei užtikrina geresnį kontaktą su oda, kad skutimas būtų sklandesnis.

Didelio našumo variklis

Didelio sukimo momento variklis užtikrina galingą pjovimo jėgą, todėl skutimas yra efektyvus ir švarus.

Priekis



Priedų sąrašas



Valymo šepetėlis




Įkrovimo kabelis



Laikymo krepšys

Apačia



1 Apsauginis dangtelis

2 Lietimui jautri skutimosi folija

3 Magnetinis skustuvo galvutės dangtelis

4 Plaukų surinkimo skyrius

5 C tipo įkrovimo prievadas

6 Indikatoriaus lemputė


Šioje instrukcijoje pateiktos produkto iliustracijos yra schematiškos ir skirtos tik informaciniams tikslais. Dėl produkto atnaujinimų, tikrieji gaminiai gali šiek tiek skirtis nuo iliustracijų. Žiūrėkite fizinį produktą.

Skutimosi žingsniai

- Jautri folija aktyvuojama susilietus su oda. Judinkite peilio galvutę sukamaisiais judesiais prieš plaukų augimo kryptį. Tai taip pat taikoma ir kaklo plaukams.



- Automatiškai išsijungia po 5 minučių nepertraukiamo naudojimo; norėdami vėl įjungti, vėl prisilieskite prie odos.
- Automatinis išjungimas pakėlus – pritvirtinkite apsauginį dangtelį, kad nepažeistumėte folijos.



Pastaba:

- Pirmą kartą naudojant gali atsirasti lengvas odos sudirginimas.
- Kad oda greičiau prisitaikytų, pirmąsias 3 savaites naudokite reguliariai (3 kartus per savaitę).
- Neskuskite pažeistais peiliais, kad nesusižeistumėte odos.
- Skutimasis ant sausos odos duoda geresnių rezultatų. Skuskitės prieš ar po veido prausimo.

- Skirtingų baterijos įkrovimo lygių indikatorius ir režimas, kai skustuvas įjungiamas:
100–20%: pastovi balta; 20–0%: pastovi raudona; ≤0%: raudona mirksi 3 kartus (neįsijungia)
- Skirtingų baterijos įkrovimo lygių indikatorius ir režimas, kai skustuvas įkraunamas:
0–20 %: raudonas mirksėjimas; 20–100 %: baltas mirksėjimas; 100%: pastovi balta šviesa

LT Įkrovimo instrukcijos

- Įdėkite C tipo kabelį į įkrovimo prievadą; Raudona/balta indikatorinė lemputė mirksi, kai įrenginys įkraunamas.
- Kai baterija yra visiškai įkrauta, indikatorius šviečia baltai. Laiku atjunkite maitinimą po pilno įkrovimo.
- Kai baterija yra išsikrovusi, indikatorius šviečia raudonai. Įkraukite kuo greičiau.
- Visiškai įkraukite prieš pirmą naudojimą (apie 90 min.)
- Nekraukite skustuvo jo pakuotės viduje.
- Įkrovimui naudokite tik 5V 1A adapterį (maksimali išvestis <15 V), atitinkantį GB4706.1-2005.

„Plug-and-Play“ funkcija

- Kai skustuvas įkraunamas, jis automatiškai įsijungia, kai folija liečia odą. Jei baterija yra per silpna, kad įrenginį būtų galima įjungti, galite prijungti USB maitinimą ir naudoti tiesiogiai.

Vykdomo laiko pastaba

- Veikimo trukmė yra laboratorijoje išbandyta be apkrovos. Faktinis veikimo laikas priklauso nuo barzdos storio ir naudojimo sąlygų.

Valymo žingsniai

- Reguliarus valymas užtikrina optimalų skutimosi efektyvumą. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite skutimosi komponentus. Prieš valydami išjunkite maitinimą.



Ašmenų galvutės dangtelis yra magnetinis – švelniai patraukite aukštyn, kad nuimtumėte.



Valymo šepetėliu nuvalykite plaukų surinkimo skyrių, ašmenų galvutės dangtelį ir foliją.



Plaukų surinkimo skyrių, peilio galvutės dangtelį ir foliją nuplaukite po tekančiu vandeniu. Nuplovę, nuvalykite vandens lašelius minkštu skudurėliu.



Vėl pritvirtinkite peilio galvutės dangtelį; magnetinis dangtelis automatiškai užsifiksuos savo vietoje. Patvirtinę, kad jis tinkamai įdėtas, galite toliau naudoti skustuvą.

Aplinkos apsauga

Įmontuotoje įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Saugiai išmeskite bateriją. Prieš išmesdami skustuvą, išimkite bateriją ir nusiųskite ją į oficialią perdirbimo stotį. Arba nusiųskite išmestą skustuvą į įmonės paskirtą aptarnavimo skyrių, kad būtų galima išmesti ir perdirbti baterijas.

Baterijos šalinimas

Pastaba: Šiame įrenginyje naudojama įkraunama ličio baterija (ICR17335, 3.7 V). Prieš išimdami bateriją, išjunkite skustuvą ir leiskite jam veikti, kol akumuliatorius visiškai išsikraus. Prieš išimdami įsitikinkite, kad baterija visiškai išsikrovusi.

1. Atidarykite plaukų surinkimo skyriaus dangtelį plokščiu atsuktuvu.
2. „Phillips“ atsuktuvu nuimkite tris pavarų skyriaus varžtus.
3. „Phillips“ atsuktuvu išsukite tris vandeniui atsparius dangtelio varžtus, tada pincetu ištraukite dangtelį.
4. Išimkite plokštę ir bateriją. Išlydykite plokštės jungtis, nupjaukite akumuliatoriaus kontaktines juosteles (vengiant trumpojo jungimo) ir tinkamai išmeskite bateriją.

Produkto pavadinimas	„Dreame“ elektrinis skustuvas
Modelis	AS01A
Įkraunama baterija	600mAh
Nominali įvestis	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Įkrovimo laikas	Apie 90 min.
Pilno įkrovimo trukmė	≥90 min.
Atsparumas vandeniui	IP7

Klaidos aprašymas	Galima priežastis	Sprendimas
Prasti skutimosi rezultatai	Folija yra pažeista arba nusidėvėjusi	Pakeiskite skutimosi foliją
	Barzdos plaukai užkimšo skustuvą	Kruopščiai nuvalykite skutimosi foliją
	Baterijos lygis per žemas arba išseikvotas	Prijunkite USB kabelį įkrovimui
Folija neveikia, kai liečiasi prie odos	Automatiškai sustoja po 5 minučių nepertraukiamo veikimo	Po įjungimo vėl prilieskite prie odos.
	Baterija yra išseikvota	Prijunkite USB kabelį įkrovimui
	Grandinės klaida	Grįžti į garantinį aptarnavimą
Odos dirginimas po skutimosi	Odai reikia laiko prisitaikyti prie skustuvo	Naudojimo metu stipriai nespauskite odos. Odos jautrumas išnyks po 2–3 savaičių adaptacijos
Indikatoriaus lemputė nešviečia	Neprijungtas prie maitinimo šaltinio	Prijunkite USB kabelį įkrovimui
	Indikatoriaus lemputė pažeista	Grįžti į garantinį aptarnavimą
	Grandinės klaida	Grįžti į garantinį aptarnavimą
Įkrovimo laikas yra per ilgas	Baterija pasiekė savo tarnavimo pabaigą	Grįžti į garantinį aptarnavimą
	Grandinės klaida	Grįžti į garantinį aptarnavimą



Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: <https://global.dreame-tech.com>

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietinės valdžios institucijas.