

Dreame T3 profesionalus kirpėjo trimeris

Naudotojo vadovas

LT	Naudotojo vadovas	001
----	-------------------------	-----

Pastabos

- Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro ar kitų nelaimingų atsitikimų dėl netinkamo naudojimo, prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
- Šis gaminys skirtas tik natūraliems plaukams trumpinti, netinkamas dirbtiniams plaukams trumpinti ar kitiems tikslams. Bendrovė neprisiima atsakomybės už sužalojimus ar gaminio gedimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo.

Saugumo priemonės


- Pirmą kartą naudodami prietaisą būkite itin atsargūs. Judinkite prietaisą lėtai ir švelniai.
- Nenaudokite šio gaminio, jei jūsų oda yra pažeista, pavyzdžiui, yra įpjovimų, infekcijų ar patinimų, kad išvengtumėte antrinių sužalojimų.
- Naudodami šį prietaisą laikykite jį atokiau nuo vandens talpų ir cheminių medžiagų.
- Laikykite USB įkrovimo kabelį ir prietaisą sausus. Neplaukite vandeniu.
- Jei naudojimo metu gaminys netyčia įkrenta į vandenį ar kitas chemines medžiagas, nedelsdami atjunkite maitinimo adapterį ir nutraukite maitinimą. Prieš valydamį korpusą, įsitikinkite, kad gaminys yra išjungtas.
- Jei šio gaminio nenaudosite ilgą laiką, būtinai jį išjunkite, atjunkite maitinimo adapterį, nuvalykite gaminį ir tik tada padėkite jį laikyti.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kuo greičiau pakeiskite originaliu priedu.
- Prieš valydamį šį gaminį, visada atjunkite maitinimo adapterį, nuimkite peilio galvutę ir tada valykite jį valymo šepetėliu.
- Neardykite šio gaminio patys. Nenaudokite priedų ar maitinimo adapterių, negamintų originalaus gamintojo.
- Nesukite, neišimkite ir nepradurkite įmontuoto įkraunamo akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą arba sugadinti prietaisą. Jei akumuliatorius pažeistas, nenaudokite prietaiso.
- Nenuimkite peiliukų galvutės ir patys negaląskite peiliukų.
- Nelaikykite šio gaminio žemesnėje nei -10 °C arba aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje, nes priešingu atveju gali būti pažeistas akumuliatorius.
- Asmenys, turintys fizinių ar psichikos sutrikimų arba neturintys atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), šį gaminį turėtų naudoti tik prižiūrimi ir vadovaujami globėjo.
- ĮSPĖJIMAS: Laikykite prietaisą sausą




tinka valyti po atviro vandens čiaupu

Pakuotės turinys


LT




T3 profesionalus
kirpėjo trimeris




Peiliukų galvutės apsauga




Apsauginis dangtelis




1,5 mm kreipiančiosios
šukos




3,0 mm kreipiančiosios
šukos




4,5 mm kreipiančiosios
šukos




6,0 mm kreipiančiosios
šukos




10 mm kreipiančiosios
šukos



13 mm kreipiančiosios
šukos



3,0 mm korpuso šukos



5,0 mm korpuso šukos



Tepimo alyva




Įkrovimo kabelis



Valymo šepetėlis

Pastaba: Šioje instrukcijoje pateiktos gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Dėl gaminio atnaujinimų ir patobulinimų tikrasis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo scheminio vaizdo. Vadovaukitės faktiniu gaminiumi.

LT Gaminio apžvalga



1 Nerūdijančiojo plieno

2 Sukamasis velenas

3 Maitinimo mygtukas


4 LED ekranas

5 Įkrovimo prievadas


Kreipiančiųjų šukų pritvirtinimas ir nuėmimas

- Pastaba: Prieš naudodami būtinai atjunkite maitinimo šaltinį ir išjunkite prietaisą, kad įsitikintumėte, jog jis visiškai išjungtas. Pritvirtinę kreipiamąsias šukas, prieš naudodami atidžiai patikrinkite, ar jos tvirtai pritvirtintos ir nėra laisvos.


Pritvirtinimas: Užkabinkite kreipiamąsias šukas ant peiliukų galvutės iš viršaus į apačią, tada pirštais paspauskite šukas žemyn, kad jos tinkamai užsifikuotų.



Nuėmimas: Pakelkite kreipiamųjų šukų galinę dalį į viršų, kad jas nuimtumėte.



Prieš įkraudami įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
 Įkraukite naudodami 5 V / 1 A maitinimą maždaug 2 valandas.
 Įkiškite įkroviklį į prietaiso apačioje esantį įkrovimo prievadą ir prijunkite jį prie maitinimo šaltinio.
 Prijungti ir naudoti: Kai akumuliatorius išsikrauna, prijunkite maitinimo adapterį ir iš karto galite naudoti gaminį.



Maitinimo mygtuko naudojimo instrukcija

Veikimas	Prietaiso būseną
Trumpas paspaudimas	Mažas greitis, didelis greitis, išjungimas


Kelionės užrakto instrukcija

Užrakinimas: Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes. Kelionės užrakto indikatorius mirksės 3 sekundes ir tada išsijungs, nurodydamas, kad kelionės užraktas įjungtas.
 Atrakinimas: Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes. Kelionės užrakto indikatoriaus lemputė mirksės 3 sekundes ir tada išsijungs, nuroydamą, kad kelionės užraktas išjungtas.
 Kai prietaisas yra „užrakintoje“ būsenoje, trumpai paspaudus maitinimo mygtuką, kelionės užrakto indikatoriaus lemputė mirksės, tačiau variklis nepasileis.


Peiliukų galvutės kampo reguliavimas

LT

Paspauskite šukas, kad sureguliuotumėte peiliukų kampą pagal skirtingas kirpimo situacijas.



Pasirinkite skirtingų dydžių šukas pagal savo poreikius:




Priežiūra ir priežiūros instrukcijos

Pastabos:

- Atidžiai perskaitykite „Peiliukų galvutės priežiūros instrukciją“ ir griežtai laikykitės nurodymų nuimdami bei pritvirtindami peiliukų galvutę, kad išvengtumėte asmens sužalojimo arba įrangos pažeidimo.
- Prieš naudodami būtinai atjunkite maitinimo šaltinį ir išjunkite prietaisą, kad įsitikintumėte, jog jis visiškai išjungtas.
- Prižiūrėdami peiliukų galvutę, nebandykite patys galasti peiliuko arba reguliuoti atitinkamų konstrukcinių dalių, kad išvengtumėte prasto kirpimo rezultato arba sužalojimų.

Peiliukų galvutės priežiūros instrukcija


Kad prietaisas būtų optimalios būklės, prieš naudojimą ir naudojimo metu rekomenduojama užlašinti 1-2 lašus tepimo alyvos ant paveikslėlyje parodytų vietų ir laikyti peiliuką nukreiptą žemyn.



Kasdienis valymas

LT


1. Nuimkite apsauginį dangtelį.
2. Valymo šepetėliu nuvalykite plaukų likučius nuo peiliukų galvutės ir prietaiso korpuso.
3. Vėl pritvirtinkite apsauginį dangtelį ir tinkamai laikykite prietaisą.




Peiliukų galvutės sulygiavimo metodas

Šis prietaisas prieš išsiunčiant iš gamyklos buvo kruopščiai patikrintas, siekiant užtikrinti, kad peiliukai būtų iš anksto sutepti ir tiksliai sulygiuoti. Iš naujo pritvirtindami peiliukus po jų nuėmimo valymui, įsitikinkite, kad tiek viršutinio, tiek apatinio peiliuko dantukai yra nukreipti į viršų ir tiksliai sulygiuoti vienas su kitu. Atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Ant nurodytų peiliuko vietų atitinkamai užlašinkite 1-2 lašus tepimo alyvos.



2. Įjunkite prietaisą ir leiskite jam veikti apie 10 sekundžių; tada šiek tiek atlaisvinkite viršutinį varžtą, sulygiuokite peiliukus ir vėl priveržkite varžtą.



Aplinkos apsauga ir akumulatoriaus išėmimas

Pareiškimas dėl elektromagnetinių laukų (EMF): Šis gaminys atitinka visus taikomus EMF standartus ir reglamentus. Remiantis dabartiniais moksliniais tyrimais, šis gaminys yra saugus, kai tinkamai naudojamas pagal naudotojo vadovą.

Aplinkos apsauga

Įmontuotame įkraunamame akumuliatoriuje yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Kai akumulatoriaus tarnavimo laikas baigiasi, jis turi būti tinkamai pašalintas laikantis jūsų šalies ar regiono įstatymų ir taisyklių. Rekomenduojama prieš išmetant prietaisą išimti akumuliatorių ir perduoti jį oficialiai paskirtai perdirbimo stotelei. Taip pat galite perduoti išmestą prietaisą įmonės nurodytam techninės priežiūros centrui, kad būtų atliktas akumulatoriaus išardymas ir perdirbimas.

Akumulatoriaus išėmimas

Atjunkite maitinimo šaltinį ir leiskite prietaisui veikti, kol akumuliatorius visiškai išsikraus. Atsuktuvu išsukite visus prietaiso varžtus, išardykite prietaisą ir išimkite akumuliatorių.

Pastaba: Akumuliatorių galima išimti tik tada, kai prietaisas yra išmetamas.

Gaminio specifikacijos

LT

Gaminio pavadinimas	Dreame elektrinis skustuvas
Modelis	AG01B
Akumuliatoriaus talpa	1300 mAh
Nominali įvestis	5 V  1 A
Nominali įvesties galia	5 W
Įkrovimo laikas	Apytiksliai 2 valandos
Akumuliatoriaus veikimo laikas	Apytiksl. 180 minučių
Variklio tipas	Didelio našumo variklis

Trikčių šalinimas

Gedimų aprašymas	Gedimų analizė	Sprendimas
LED ekranas neįsijungia	Pažeistas LED ekranas	Kreipkitės dėl remonto
	Maža akumuliatoriaus įkrova (ilgalaikis nenaudojimas)	Toliau įkraukite prietaisą, po maždaug 5 minučių jis veiks tinkamai
	Įkrovimo grandinės gedimas	Kreipkitės dėl remonto
Įkrovimo laikas per ilgas	Nenaudojamas originalus USB maitinimo laidas	Įkrovimui naudokite USB maitinimo laidą, esantį pakuotėje
	Pasibaigęs akumuliatoriaus tarnavimo laikas	Kreipkitės dėl remonto
	Įkrovimo grandinės gedimas	
Įjungus prietaisą nėra jokios reakcijos	Nepakankama akumuliatoriaus energija	Prijunkite USB maitinimo laidą įkrovimui arba naudokite veikimo su laidu režimą
	Maitinimo mygtuko gedimas	Kreipkitės dėl remonto
	Grandinės gedimas	
Netolygus plaukų kirpimas arba plaukų rovimas	Maža akumuliatoriaus įkrova, dėl kurios sumažėja peiliukų sukimosi greitis	Prijunkite USB maitinimo laidą įkrovimui arba naudokite veikimo su laidu režimą
	Nepakankamas peiliukų galvutės sutepimas	Užtepkite tepimo alyvos ant peiliukų galvutės pagal naudotojo vadove pateiktus nurodymus
	Variklio arba akumuliatoriaus gedimas	Kreipkitės dėl remonto
Didelis triukšmas	Nepakankamas peiliukų galvutės sutepimas	Užtepkite tepimo alyvos ant peiliukų galvutės
	Pašalinis objektas įstrigęs peiliukų galvutėje	Pašalinkite pašalinius objektus iš peiliukų galvutės
Negalima įkrauti	Pažeistas USB maitinimo laidas	Kreipkitės dėl remonto
	Aplinkos temperatūra per žema arba per aukšta	Įkraukite aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 5°C iki 35°C



Mes, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., pareiškiame, kad ši įranga atitinka taikomas direktyvas ir Europos normas bei jų pakeitimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
<https://global.dreametech.com>

Informacija apie WEEE šalinimą ir perdirbimą



Visi gaminiai, pažymėti šiuo simboliu, yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (WEEE pagal direktyvą 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, turėtumėte apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, perduodami savo atliekinę įrangą į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą atliekų elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Dėl išsamesnės informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą bei jų sąlygas ir nuostatas kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios institucijas.