

Dreame

Air Purifier TP10

DREAME

Saugos instrukcija	01
Pakuotės sąrašas.....	03
Gaminio apžvalga	04
Prijungimas prie programėlės	05
Naudojimo instrukcija	06
Techninė priežiūra.....	08
Dažniausiai užduodami klausimai.....	09
Pagrindinės specifikacijos	10
EEJA informacija	10

Saugos instrukcija


Kad išvengtumėte netinkamo naudojimo sukeltų nelaimingų atsitikimų, pavyzdžiui, elektros smūgio ar gaisro, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudotojo instrukciją ir tinkamai ją saugokite.

Įspėjimas


- Šis gaminys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra sutrikę arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktuoja, kaip naudoti prietaisą. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nenaudokite gaminio lauke arba ant šlapių paviršių. Gaminį galima naudoti tik ant sausų patalpų paviršių. Nelieskite kištuko ar jokios gaminio dalies šlapiomis rankomis.
- Kad išvengtumėte gaisro, laikykite gaminį ir jo adapterį atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Prieš ilgalaikį laikymą, techninę priežiūrą ar remontą ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo ir įsitikinkite, kad pagrindinis įrenginys išjungtas.
- Kad išvengtumėte gaisro, sprogo ar sužalojimo, prieš naudodami patikrinkite, ar adapteris nepažeistas. Nenaudokite gaminio, jei adapteris pažeistas.
- Nestatykite gaminio tiesiai po elektros lizdu.
- Tekstilės gaminius, užuolaidas ir visas kitas degias medžiagas laikykite atokiau nuo gaminio oro išleidimo angos.
- Įspėjimas apie gaisro pavojų: Nenaudokite kvapiųjų gaminių ant šio gaminio filtro, nes žinoma, kad tokiuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos yra degios ir gali sukelti gaisrą.
- Nebenaudokite gaminio, jei jis buvo pažeistas arba panardintas į vandenį.
- Nestatykite gaminio ant nestabilių paviršių, kad jis nenukristų ir nebūtų sugadintas gaminyje ar sužalotas žmogus. Jei gaminyje nukrito, buvo pažeistas arba atsirado kitų sutrikimų, dėl remonto kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Nebandykite gaminio išardyti patys.
- Gaminyje yra magnetų, kurie gali trikdyti elektroninių širdies stimuliatorių, širdies defibriliatorių arba elektroninių duomenų laikmenų veikimą. Laikykite šiuos daiktus atokiau nuo gaminio.
- Naudokite tik DREAME rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Šį gaminį galima montuoti ir naudoti tik sausose patalpose.
- Nenaudokite prietaiso, jei yra matomų jo pažeidimų.
- Šį gaminį galima naudoti tik su kartu tiekiamu adapteriu.

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba jiems suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Valymo ir vartotojo priežiūros vaikai negali atlikti be priežiūros.
- Prieš valant prietaisą ar atliekant kitus techninės priežiūros darbus, prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo.


Pakuotės sąrašas




Pagrindinis blokas



Pagrindas (gaminio apačioje)



Adapteris



Filtras (gaminio viduje)




Vartotojo vadovas

Pastaba: Šiame vadove parodyta gaminio išvaizda (įskaitant, bet neapsiribojant, spalvą) ir programėlėje rodoma informacija (įskaitant, bet neapsiribojant, gaminio vaizdai ir tekstas) yra tik orientacinė ir gali keistis.

Gaminio apžvalga

Pagrindinis blokas



Prijungimas prie programėlės

1. Atsisiųskite programėlę

Nuskaitykite prietaiso QR kodą arba suraskite „Dreamehome“ programėlių parduotuvėje. Vadovaukitės ekrane pateiktais nurodymais, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Dreamehome“ programėlę.

Pastaba:


- „Wi-Fi“ ryšys palaiko tik 2,4 GHz tinklus.
- Dėl nuolat atnaujinamos programėlės faktiniai veiksmai gali šiek tiek skirtis nuo pirmiau pateiktų aprašymų. Vykdykite dabartinės programėlės versijos instrukcijas.

2. Pridėkite prietaisą

1 veiksmas: Palieskite ir 3 sek. palaikykite maitinimo mygtuką  ir ventiliatoriaus greičio mygtuką . „Wi-Fi“ indikatorius lemputė 3 minutes mirksės, kol bus galima susieti įrenginį su „Wi-Fi“.

2 veiksmas: Atidarykite „Dreamehome“ programėlę ir bakstelėkite „Nuskaityti, kad prisijungtumėte“. Tada dar kartą nuskaitykite ant gaminio esantį QR kodą, kad pridėtumėte įrenginį, ir vykdykite programėlėje pateiktus nurodymus, kad užbaigtumėte ryšio nustatymą.

Pastaba: palieskite ir 3 sek. palaikykite ventiliatoriaus greičio mygtuką  ir išmaniojo režimo mygtuką , kad atjungtumėte „Wi-Fi“.



Naudojimo instrukcija

Gamyklinių nustatymų atkūrimas: Palieskite ir 3 sek. palaikykite ventiliatoriaus greičio mygtuką ir išmaniojo režimo mygtuką.

Valdymo sąsajos aprašymas



Naudojimo instrukcija

Valdymo sąsajos aprašymas


„Wi-Fi“ susiejimo režimas	Palieskite ir 3 sek. palaikykite maitinimo mygtuką  ir ventiliatoriaus greičio mygtuką  .
Filtro eksploatavimo trukmės nustatymas iš naujo	Palieskite ir 3 sek. palaikykite ventiliatoriaus greičio mygtuką  .
Gamyklinių nustatymų atkūrimas	Palieskite ir 3 sek. palaikykite ventiliatoriaus greičio mygtuką  ir išmaniojo režimo mygtuką  .

Techninė priežiūra

Filtro įdėjimas ir keitimas


1. Pasukite apatinę dalį, kad atidarytumėte pagrindą.

⚠ Pastaba: Prieš atlikdami šį veiksmą atjunkite maitinimą.




2. Išimkite filtrą, pakeiskite jį nauju ir pritvirtinkite pagrindą.

⚠ Pastaba: Prieš pirmą kartą naudodami išimkite plastikinę pakuotę iš filtro.



3. Palieskite maitinimo mygtuką, tada palieskite ir 3 sek. palaikykite ventiliatoriaus greičio mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte filtro eksploataavimo trukmę.



Valymas

Išorinį paviršių nuvalykite minkšta arba drėgna šluoste.

⚠ Prieš valydami prietaisą visada atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Dažniausiai užduodami klausimai

Jei gaminys neveikia tinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę dėl trikčių šalinimo.

Dažniausiai užduodami klausimai	Galima priežastis	Sprendimas
Gaminio nepavyksta įjungti	Maitinimas neprijungtas arba kištukas ne iki galo įkištas.	Patikrinkite, ar adapteris įkištas į elektros lizdą, ir prieš naudodami įsitikinkite, kad jis tinkamai prijungtas.
	Elektros lizde nėra maitinimo.	Pabandykite naudoti kitą elektros lizdą.
	Įrenginys sugadintas.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Paleidus prietaisą jaučiamas kvapas	Kvapą skleidžia naujo gaminyje esančio filtro medžiaga.	Išpakavę oro valytuvą, pastatykite pagrindinį įrenginį gerai vėdinamoje vietoje ir 3–5 valandas palikite jį veikti, pravėrę duris ir langus, kad sustiprintumėte oro apykaitą tarp patalpų ir lauko. Kvapas paprastai palaipsniui susilpnėja ir per vieną savaitę išnyksta. Specialaus apdorojimo nereikia.
	Filtas sugėrė perteklinį dujinių teršalų kiekį.	Pakeiskite filtrą arba padėkite jį gerai vėdinamoje vietoje, kad kvapas išsisklaidytų.
	Filtas drėgnas.	Išdžiovinkite filtrą ore ir įsitikinkite, kad gaminys naudojamas sausoje aplinkoje.
	Baigėsi filtro eksploataavimo trukmė.	Pakeiskite filtrą nauju ir iš naujo nustatykite filtro eksploataavimo trukmę.
Neįprastas triukšmas eksploatacijos metu	Gaminys nėra pastatytas ant lygaus paviršiaus.	Padėkite gaminį ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
	Jei problema išlieka patikrinus pirmiau nurodytus elementus, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.	
Oro kokybė nuolat rodoma kaip prasta	Baigėsi filtro eksploataavimo trukmė.	Pakeiskite filtrą nauju ir iš naujo nustatykite filtro eksploataavimo trukmę.
	Lauko oro kokybė yra prasta (pavyzdžiui, dėl nepalankių oro sąlygų ir degimo metu išsiskiriančių dūmų).	Naudodami valytuvą laikykite uždarytus langus ir duris.
	Patalpose yra didelės koncentracijos taršos šaltinių (pavyzdžiui, tabako dūmų, gaminant maistą išsiskiriančių garų, smilkalų, kvėpalų ar alkoholio pagrindo purškalo).	Atidarykite langus, kad išvėdintumėte kambarį.
	Jei problema išlieka patikrinus pirmiau nurodytus elementus, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.	
Pakeitus filtrą, priminimas apie pasibaigusį filtro eksploataavimo laiką neišnyksta	Filtro eksploataavimo trukmė nenustatyta iš naujo.	Pakeitę filtrą iš naujo nustatykite jo eksploataavimo trukmę.

Pagrindinės specifikacijos

Gaminio pavadinimas	Oro valytuvas TP10	Gaminio modelis	CVA11B	Vardinė įtampa	24,0 V ~
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	239 x 239 x 391 mm	Kietųjų dalelių švaraus oro tiekimo sparta (PCADR)	210 m ³ /h	Vardinė galia	20 W
Formaldehido švaraus oro tiekimo sparta (FCADR)	/	Triukšmo lygis miego režimu	22 dB	Adapterio įėjimo įtampa	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,65 A maks.
Adapterio išėjimo įtampa	24,0 V ~, 1,0 A	Energijos suvartojimas išjungus	≤0,3 W	Energijos suvartojimas veikiant tinklo parengties režimu	≤2 W

EEJA informacija



Visi gaminiai su šiuo simboliu yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurios neturėtų būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to turėtumėte saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, perduodami nebetinkamą naudoti įrangą į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų paskirtą surinkimo punktą, kuriame surenkama perdirbti skirta elektros ir elektroninė įranga. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vietą, taip pat tokių surinkimo vietų taisykles ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios institucijas.



Scan the QR
code to access
the e-manual



For more information & after-sales support, contact us via aftersales@dreame.tech or
<https://global.dreame.tech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Made in China

CVA11B-EU-A