
DREAME MIRA MOP 10

Belaidė elektrinė plovimo šluota



Naudotojo vadovas
Šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik pavyzdinės.
Vadovaukitės tikruoju gaminiu.

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

DĖKOJAME,
KAD ĮSIGIJOTE DREAME NEŠIOJAMĄ GRINDŲ VALYMO PRIETAISĄ

Šis aukštos kokybės gaminys sukurtas siekiant optimalaus veikimo.
Iškilus bet kokių klausimų dėl gaminio, kreipkitės:

https://global.dreametech.com/pages/contactus

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

LT

Turinys

Svarbūs saugos nurodymai	13
Simboliai	15
Gaminio aprašymas	16
Gaminio pristatymas	17
Surinkimas ir įkrovimas	18
Švaraus vandens talpyklos pripildymas	19
Panaudoto vandens talpyklos ištuštinimas ir valymas	20
Šluostės valymas ir keitimas	21
Režimų rodymas	22
Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius	22
Klaidų indikatoriai	23
Techniniai duomenys	23

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

Svarbūs saugos nurodymai

Kad sumažintumėte elektros smūgio, gaisro ar sužalojimo riziką, prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite šį naudotojo vadovą ateičiai.

Naudojimo apribojimai

1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba stokojantiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri asmuo, atsakingas už jų saugumą, arba jis juos instruktavo, kaip naudotis prietaisu.

2. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
3. Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba stokojantys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir supranta su tuo susijusius pavojus.

4. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali valyti prietaiso ir atlikti jo techninės priežiūros.
5. Šį prietaisą naudokite tik su specialiai šiam modeliui skirta valymo priemone Dreame AWH10.
6. Nemontuokite, neįkraukite ir nenaudokite prietaiso vonios kambariuose, šalia baseinų ar drėgnoje aplinkoje.
7. Kad prietaisas netyčia neįsijungtų, prieš jį pakeldami, nešdami ar transportuodami įsitikinkite, kad jungiklis yra padėtyje OFF. Nešant prietaisą laikant pirštą ant jungiklio arba jį įjungus, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

8. Pastatykite prietaisą ant stabilaus, lygaus paviršiaus. Nenaudokite prietaiso vienoje vietoje, jei jame yra volelinis šepetys, o rankena nėra visiškai vertikalioje padėtyje. Nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali užšalti.
9. Prieš valydami prietaisą, atlikdami jo techninę priežiūrą ar aptarnavimą, visada atjunkite jį nuo elektros lizdo. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, kad besisukančios dalys jūsų nesužalotų.
10. Jei prietaisas ilgą laiką nebus naudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo ir laikykite sausoje, nuo dulkių ir vabzdžių apsaugotoje vietoje.
11. Plastikinės pakuotės medžiagos gali sukelti uždusimo pavojų. Pakuotės medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
12. Nenaudokite prietaiso, jei ne visi priedai tinkamai sumontuoti.
13. Nenaudokite pažeisto ar modifikuoto prietaiso. Pažeistas ar modifikuotas prietaisas gali veikti nenuspėjamai ir sukelti gaisrą, sprogimą ar sužalojimą.
14. Nemodifikuokite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus.

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

15. Nemodifikuokite prietaiso ir nebandykite jo taisyti, išskyrus naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijose nurodytus atvejus. Prietaisą naudokite tik patalpose, ant kietų grindų be kilimų, pavyzdžiui, vinilo, plytelių ar lakuotos medienos.

16. Nenaudokite prietaiso ar jo priedų, jei jie buvo numesti, pažeisti, palikti lauke, įmerkti į vandenį arba veikia netinkamai. Dėl patikros ar remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

17. Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
18. Saugokite prietaisą nuo ugnies ir per aukštos temperatūros. Dėl per aukštos temperatūros gali įvykti sprogimas.
19. Techninę priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotiems remonto specialistams, naudojantiems tik identiškas atsargines dalis. Taip bus užtikrintas prietaiso saugumas.

20. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso per žemoje ar per aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 5 °C arba aukštesnėje nei 40 °C).
21. Prietaisą įkraukite tik nuo 5 °C iki 40 °C temperatūroje.
22. Nenardinkite prietaiso į skysčius.
23. Įsitikinkite, kad transportuojamas prietaisas yra išjungtas ir, jei įmanoma, laikomas originalioje pakuotėje.
24. Šį prietaisą naudokite griežtai laikydamiesi šio naudotojo vadovo instrukcijų. Netinkamai naudojant galima sugadinti turtą arba susižaloti.

25. Nerinkite degių ar lengvai užsiliepsnojančių skysčių, pavyzdžiui, benzino, ir nenaudokite prietaiso vietose, kuriose tokių medžiagų gali būti.
26. Nekiškite jokių daiktų į angas. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors anga užsikimšusi. Saugokite angas nuo dulkių, pūkų, plaukų ir visko, kas gali sumažinti oro srautą.

27. Šiame prietaise yra akumuliatorius, kurį keisti gali tik kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
28. Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų. Neįkraukite prietaiso už nurodyto temperatūros intervalo ribų, nes gali padidėti gaisro rizika.

29. Baterijas laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nedėkite baterijų į burną.
Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų informacijos centrą.

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

Simboliai



Naudoti tik patalpose



Informacija apie EEĮA
Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, elektros ir elektroninės įrangos atliekas atiduokite į vietos valdžios institucijų paskirtą tokios įrangos atliekų perdirbimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios institucijas.


Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis gaminys atitinka taikytinas direktyvas ir Europos standartus bei jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:
https://global.dreametech.com
Išsamų elektroninį naudotojo vadovą rasite adresu:
https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

LT

Gaminio aprašymas

Pakuotės turinys



Pagrindinis korpusas




Rankena



Šluostė



Įkrovimo laidas



Valymo priemonė




Atsuktuvas



Varžtas

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt


Gaminio pristatymas



1. Rankena
2. Vandens srauto mygtukas
3. Maitinimo mygtukas
4. Šluostės pagrindas
5. Darbo režimo indikatorius
6. Įkrovos indikatorius
7. Įkrovimo lizdas
8. Švaraus vandens talpykla
9. Panaudoto vandens talpykla

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt


LT Surinkimas ir įkrovimas




Įstatykite rankeną. Įsukite varžtą ir jį priveržkite.

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

Švaraus vandens talpyklos pripildymas



Išimkite švaraus vandens talpyklą. Atidarykite talpyklos dangtelį ir pripildykite ją švariu vandeniu.




Uždarykite talpyklos dangtelį ir įstatykite švaraus vandens talpyklą atgal į vietą.


Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

LT

Panaudoto vandens talpyklos ištuštinimas ir valymas




Išimkite panaudoto vandens talpyklą. Atidarykite talpyklos dangtelį ir išpilkite panaudotą vandenį.




Sandariai uždarykite talpyklos dangtelį ir įstatykite panaudoto vandens talpyklą atgal į vietą.

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

Šluostės valymas ir keitimas



Paguldykite plovimo šluotą horizontaliai viršutine puse į viršų, tada nuimkite šluostę, kad prireikus ją išvalytumėte arba pakeistumėte.



Sulygiuokite šluostės įleidimo ir išleidimo angas su pagrindo angomis ir ją prispauskite.

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

LT

Režimų rodymas


Pastaba. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.

Darbo režimo indikatorius

	Veikimo būsena	Lengvas plovimas („Light Mop“)	Šviesiai mėlyna žiedinė lemputė šviečia
		Kruopštus plovimas („Deep Wash“)	Tamsiai mėlyna žiedinė lemputė šviečia nuolat
		Tik siurbimas („Suction-Only“)	Balta žiedinė lemputė šviečia nuolat
	Įkrovimas	Šviesiai mėlyna žiedinė lemputė mirksi (vandens srauto indikatorius)	
	Visiškai įkrauta	Šviesiai mėlyna žiedinė lemputė (vandens srauto indikatorius) šviečia nuolat.	

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius

Valymo režimo indikatorius

	Trys valymo būsenos lemputės	71% – 100%	Trys lemputės (baltos, šviečia nuolat)
		31% – 70%	Dvi lemputės (baltos, šviečia nuolat)
		21% – 30%	1 lemputė (balta, šviečia nuolat)
		Mažiau nei 20 %	Viena raudona lemputė mirksi
	Įkrovimo būsena	Akumuliatoriaus įkrova 0–30 %	Baltos lemputės mirksi paeiliui
		Akumuliatoriaus įkrova 31–70 %	Pirma balta lemputė šviečia nuolat, antra ir trečia mirksi paeiliui.
		Akumuliatoriaus įkrova 71–99 %	Pirmos dvi baltos lemputės šviečia nuolat, trečia balta lemputė mirksi.
		Visiškai įkrauta	Trys baltos lemputės šviečia nuolat

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt

Klaidų indikatoriai

○ ○ ○	Per aukšta įkrovimo temperatūra	Trys raudonos įkrovos indikatoriaus lemputės šviečia nuolat.
☼ ☼ ☼	Per aukšta darbinė temperatūra	Trys raudonos lemputės mirksi
☼ ○ ☼	Vandens siurblio gedimas	1 ir 3 įkrovos indikatoriaus lemputės mirksi raudonai
☼ ☼ ○	Vandens išleidimo siurblio gedimas	1 ir 2 įkrovos indikatoriaus lemputės mirksi raudonai

Techniniai duomenys

Belaidė elektrinė plovimo šluota Dreame MIRA MOP 10			
Modelis	HMF10A	Įkrovimo laikas	≤ 4,5 val.
Vardinė įtampa	5 V ⎓	Vardinė galia	Maks. 5 W
Švaraus vandens talpyklos talpa	340 ml	Panaudoto vandens talpyklos talpa	250 ml

Paruošta ir išversta iš lenkų kalbos TECHZONA.lt