Dreame Pocket Pro 2


Didelės spartos plaukų
džiovintuvas
Naudotojo vadovas

DREAME


Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Pakuotės turinys


LT



Dreame Pocket
Didelės spartos plaukų džiovintuvas



Difuzorius




Formavimo
antgalis



Garbanojimo antgalis
(32 mm, kairinis)



Garbanojimo antgalis
(32 mm,
dešininis)




Glotninimo
antgalis

(Kai kurie priedai į komplektą gali nejeiti. Daugiau priedų rasite www.dreame.tech arba oficialioje Dreame parduotuvėje.)

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Pradžia



1. Oro išpūtimo anga
2. Rankena
3. Sukamasis velenas
4. Temperatūros nustatymai / oro srauto temperatūros indikatorius
5. Įjungiklis ir srauto nustatymai
6. Nuimamas oro įsiurbimo filtras
   Saugumo sumetimais nenaudokite plaukų džiovintuvo be oro įsiurbimo filtro.



Šie simboliai reiškia: „Nenaudokite maudydamiesi vonioje ar duše.“


Naudotojo vadove pateiktos plaukų džiovintuvo, priedų ir valdymo sąsajos iliustracijos yra tik pavyzdinės. Dėl gaminio atnaujinimų ir patobulinimų tikrasis gaminys gali skirtis.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Nustatymai

Įjungiklis ir srauto nustatymai


Stumdami jungiklį aukštyn ir žemyn, greitai perjungsite du srauto nustatymus. Prieš jungdami kištuką į elektros lizdą, įsitikinkite, kad jungiklis išjungtas.



Išjungta (O) Mažas (—) Didelis (=)

Temperatūros nustatymai

Spausdami perjunkite keturis temperatūros nustatymus: šaltas oras, šiltas oras, karštas oras ir karšto / šalto oro ciklas. Paspaudus ir palaikius mygtuką, įjungiamas šaltas oras, o atleidus grąžinama ankstesnė temperatūra.



Šaltas oras (◯)

Pučia vėsų kambario temperatūros orą – tinka šukuosenai formuoti.

Šiltas oras (◯)

Optimali temperatūra, kad džiovinant karštis nepažeistų plaukų.

Karštas oras (◯)

Tinka greitai išdžiovinti šlapius plaukus.

Karšto / šalto ciklas (◯)

7 s karštas oras, po to 5 s šaltas – mažiau kaupiasi šiluma.


Greitas perjungimas į šaltą orą

Paspauskite ir palaikykite temperatūros mygtuką ◌, kad greitai įjungtumėte šaltą orą šukuosenai formuoti. Atleidus temperatūros mygtuką, grąžinamas ankstesnis temperatūros nustatymas.


LT

Plaukų džiovintuvo formos


„Pocket“ galima transformuoti į tris formas, patogias įvairiose situacijose.




„N“ forma: sulankstytas, patogu laikyti.




„7“ forma: naudokite glotninimo antgalį – džiovindami plaukus sukursite glotnią, tiesią šukuoseną.



„1“ forma: garbanokite skirtingų krypčių garbanojimo antgaliais.



„7“ forma: naudokite su difuzoriumi – džiovindami suteiksite plaukams apimties ir natūralių garbanų.



„7“ forma: naudokite su formavimo antgaliu ir apvaliu šepečiu – džiovindami tiksliai suformuosite šukuoseną.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Glotnių ir tiesių plaukų formavimas

Glotninimo antgalio naudojimas

Trijų pakopų pagreitinimas ir aptakūs paviršiai sukuria galingą siurbiantį oro srautą, kuris ištiesina plaukus ir sutvarko nepaklusnias sruogas. Naudokite su šukomis, kad plaukai natūraliai išsilenktų.

1 veiksmas

Išdžiovinkite plaukus plaukų džiovintuvu „Dreame Pocket“.



2 veiksmas

Uždėkite glotninimo antgalį (rodyklė rodo oro srauto kryptį). Laikykite antgalį arti plaukų, kad sruogos būtų įtrauktos į antgalį, tada lėtai slinkite jį žemyn iki plaukų galiukų. Naudokite ant išdžiovintų plaukų nepaklusnioms sruogoms sutvarkyti.






LT

Glotnių ir tiesių plaukų formavimas

3 veiksmas

Baigę naudoti antgalį, leiskite jam atvėsti ir tik tada nuimkite, suėmę už abiejų antgalio pusių.



Garbanų formavimas

Garbanojimo antgalio naudojimas

Plaukus įtraukiantis garbanojimo antgalis leidžia vienu metu džiovinti ir formuoti plaukus – sutaupysite laiko ir nepažeisite plaukų.


1 veiksmas


Išdžiovinkite plaukus plaukų džiovintuvu „Dreame Pocket“.



2 veiksmas

Prieš naudodami nuspręskite, kuria kryptimi vynioti plaukus, ir pasirinkite atitinkamą automatinio vyniojimo garbanojimo antgalį. Uždėkite antgalį, kaip parodyta, ir pasukite, kol užsifiksuos.





Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Garbanų formavimas


3 veiksmas

Atskirkite plaukų sruogą, nustatykite džiovintuvą į didelio srauto karšto oro režimą ir priartinkite garbanojimo antgalį prie plaukų galiukų. Plaukai automatiškai apsivynios aplink antgalį.



4 veiksmas

Nesukdami prietaiso, slinkite jį link galvos. Karšto oro režimu palaikykite 10 sekundžių.






Garbanų formavimas

5 veiksmas

Paspauskite ir palaikykite režimo mygtuką – įsijungs šalto oro režimas. Palaikykite 5–10 sekundžių, kad garbana užsifiksuotų. Išjunkite prietaisą, kad atlaisvintumėte plaukų sruogą.





32 mm garbanojimo antgalis (kairinis)



32 mm garbanojimo antgalis (dešininis)

Panaudoję leiskite antgaliui atvėsti. Tada saugiai nuimkite antgalį, kaip nurodyta.

LT

Apimties suteikimas

Naudojimas su difuzoriumi


1 veiksmas


Plaukų džiovintuvu „Dreame Pocket“ išdžiovinkite plaukus iki 50 %.



2 veiksmas

Uždėkite difuzorių, kaip parodyta, ir pasukite, kol jis užsifiksuos.






Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Apimties suteikimas

3 veiksmas


Švelniai sudėkite garbanas į difuzorių ir išdžiovinkite. Taip garbanos bus natūralios ir elegantiškos.



LT


Formavimo antgalis

Formavimo antgalis padaro plaukų džiovintuvo oro srautą platesnį ir labiau sutelktą. Naudojamas su apvaliu šepečiu, jis padeda užsukti plaukų galiukus į vidų, suformuoti kirpčius ir tiksliai formuoti atskiras plaukų vietas.




Valymas ir priežiūra

Nuimamas oro įsiurbimo filtras pritvirtintas spragtukais. Norėdami jį nuimti, pasukite nurodyta kryptimi.



Oro įsiurbimo filtro pasukimas




Oro įsiurbimo filtro nuėmimas


Metalinį filtrą reikia reguliariai valyti, kad nesikauptų nešvarumai ir oras laisvai tekėtų.

LT Valymas ir priežiūra

Sausa nesipūkuojančia šluoste, minkštu šepetėliu ar dantų šepetėliu pašalinkite nešvarumus, prilipusius prie oro įsiurbimo filtro ar nerūdijančio plieno filtro paviršiaus.



Oro įsiurbimo filtro valymas



Metalinio filtro valymas

⚠ Neplaukite metalinio filtro vandeniu, nes jis gali nustoti tinkamai veikti.

Išvalę vėl uždėkite oro įsiurbimo filtrą ir įsitikinkite, kad jis tvirtai užsifiksavo.

Pagrindiniai parametrai

Gaminio pavadinimas	Didelės spartos plaukų džiovintuvas „Dreame Pocket“
Modelio numeris	AHD51
Vardinė įtampa	220–240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1 300 W
Gaminio matmenys	50×145×201 mm

LT

ES atitikties deklaracija

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka taikomas direktyvas, Europos standartus ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: https://global.dreametech.com

EEĮA šalinimo ir perdirbimo informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, atiduokite atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir naudojimosi jais sąlygas teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.