Dreame AirStyle Pro 2

Naudotojo vadovas

DREAME

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite mūsų svetainėje – ten rasite išsamesnes „Dreame AirStyle Pro 2“ naudojimo instrukcijas



https://global.dreametech.com/pages/hair-styling-guides

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Svarbūs saugos nurodymai

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
Prieš naudodami prietaisą visada susipažinkite su toliau nurodytomis pagrindinėmis saugos priemonėmis ir jų laikykitės:

Šiame gaminyje yra magnetų. Laikykite jį atokiau nuo implantuotų medicinos prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių ir defibriliatorių), nes stiprūs magnetiniai laukai gali jiems pakenkti. Taip pat jie gali paveikti kredito korteles ir elektronines laikmenas.

ĮSPĖJIMAS

Toliau pateikti įspėjimai taikomi šiam gaminiui, taip pat visiems darbui reikalingiems įrankiams ir priedams. Norėdami sumažinti gaisro, elektros smūgio ir sužeidimų pavojų:

- Gaminys nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, ar asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), nebent jie būtų prižiūrimi arba išmokyti globėjo ir galėtų saugiai naudotis gaminiu.
- Šis gaminys nėra žaislas. Atkreipkite ypatingą dėmesį, kai gaminį naudoja vaikas arba vaikas yra greta. Atidžiai stebėkite vaikus ir įsitikinkite, kad jie nežaidžia su gaminiu.
- Jei gaminį naudojate vonios kambaryje, panaudoję ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Vanduo gali kelti pavojų net ir tada, kai gaminys yra išjungtas.
- Toliau pateikti simboliai nurodo šio įspėjimo reikšmę.





- **Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvių ar kitų vandens talpyklų.**
- Jei maitinimo laidas pažeistas, kad nekiltų pavojus, jį turi pakeisti arba suremontuoti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuoti specialistai.
- Gaminyje įrengtas savaime atsistatantis šiluminis saugiklis, apsaugantis nuo perkaitimo. Jei gaminio maitinimas

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

nutrūko, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite gaminiui atvėsti.

- Pastaba: norėdami išvengti pavojaus, kylančio dėl netyčinio šilumos grandinės pertraukiklio persijungimo, prietaiso nejunkite į išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį, arba prie grandinės, kurią periodiškai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties komponentai.
- Papildomai apsaugai vonios kambario elektros grandinėje užtikrinti rekomenduojame įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė darbinė srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su likutinės srovės įtaisą (RCD) galinčiu montuoti specialistu.
- Nenaudokite gaminio jokiais kitais tikslais – jis skirtas tik šukuosenai formuoti.
- Nelieskite kištuko ir bet kurios gaminio dalies drėgnomis rankomis.
- Išjungdami gaminį iš elektros tinklo, netraukite už maitinimo laido, taip pat netempkite ir netraukite maitinimo laido, kai gaminį naudojate. Nenaudokite ilginamųjų laidų ir nevyniokite maitinimo laido aplink gaminį.
- Netepkite gaminio dalių jokiais tepalais, valikliais, blizgikliais ir oro gaivikliais.
- Prireikus atlikti gaminio techninės priežiūros arba remonto darbus, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Neardykite gaminio. Netinkamai ardant gaminį galima sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Jei gaminys neveikia taip, kaip numatyta, buvo smarkiai sutrenktas, nukrito iš aukščio, buvo sugadintas, paliktas lauke arba įkrito į vandenį, jo nenaudokite ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Šį gaminį galima naudoti be priedų. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, pagrindinį įrenginį naudokite su priedais.
- Vardinė galia matuojama tada, kai prie pagrindinio įrenginio nėra prijungta jokių priedų.
- Prieš atlikdami bet kokius remonto, valymo arba priežiūros darbus, atjunkite maitinimą arba ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Kai naudojate plaukų formavimo prietaisą, laikykite suėmę jo rankeną.



- Naudojant gaminį įkaista jo priedai ir oro išleidimo angos. Prieš vėl naudodami palaukite, kol jie atvės.

ES rinkai:
Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba supažindinti, kaip saugiai juo naudotis, ir supranta galimus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams negalima prietaiso valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be suaugusiųjų priežiūros.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Kita informacija

„Dreame“ gaminio priežiūra

- Neatlikite jokių techninės priežiūros arba remonto darbų, išskyrus tuos, kurie nurodyti šiame „Dreame“ naudotojo vadove arba kuriuos rekomendavo „Dreame“ techninės pagalbos tarnybos darbuotojai.
- Prieš tikrindami, ar nėra gedimų, visada išjunkite gaminį iš elektros tinklo. Jei gaminys neveikia, pirmiausia patikrinkite, ar elektros lizde yra įtampa ir ar kištukas tinkamai įkištas.

Susipažinkite su prietaisu



Greito džiovinimo antgalis



Antgalis nepaklusnioms sruogoms tvarkyti



Plaukų apimtį didinantis apvalus šepetys



Minkštas plaukų glotninimo šepetys



Difuzoriaus antgalis

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt



32 mm automatinio apvyniojimo cilindras (kairėje pusėje)



32 mm automatinio apvyniojimo cilindras (dešinėje pusėje)



Valymo šepetėlis



Laikymo krepšelis

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Įvadas į plaukų formavimo prietaisą



1. Oro srauto temperatūros ir greičio indikatorius
2. Oro srauto greičio mygtukas
3. Oro srauto temperatūros mygtukas
4. Vėsaus oro gūsis
5. Maitinimas
6. Nuimamas filtro dangtelis



Simboliai ant plaukų formavimo prietaiso korpuso reiškia „Nenaudokite prietaiso maudydamiesi vonioje arba duše“.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Jungiklio funkcija

Įjungimo ir išjungimo jungiklio padėtis

Norėdami greitai įjungti arba išjungti plaukų formavimo prietaisą, pastumkite jungiklio mygtuką aukštyn arba žemyn: aukštyn – įjungti, žemyn – išjungti.
Prieš prijungdami maitinimo kištuką, patikrinkite, ar jungiklio mygtukas yra išjungimo padėtyje.



Įjungti



Išjungti

Vėsaus oro režimas

Kai prietaisas įjungtas, paspauskite ir palaikykite jungiklio mygtuką ir šiek tiek pastumkite jį aukštyn – taip greitai įjungsite vėsaus oro gūsio režimą, skirtą šukuosenai formuoti. Norėdami išjungti vėsaus oro gūsio režimą, atleiskite mygtuką.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Oro srauto greičio nustatymai

Norėdami perjungti mažo, vidutinio ir didelio oro srauto greičio režimus, lengvai paspauskite oro srauto greičio mygtuką.



Mažas greitis



Vidutinis greitis



Didelis greitis

Temperatūros nustatymai

Norėdami perjungti aplinkos temperatūros, šiltą ir karštą oro srautą, lengvai paspauskite oro srauto temperatūros mygtuką.



Balta spalva: aplinkos temperatūros oro srautas



Oranžinė spalva: šiltas oro srautas



Raudona spalva: karštas oro srautas

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Naudojimas

Antgalio prijungimas

Norėdami sujungti antgalį su plaukų formavimo prietaisu, sulygiuokite jį su sąsaja ir pritvirtinkite sukdami į kairę.

1.



2.



3.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Karščiui atsparus galiukas

Naudojant prietaisą įkaista automatinio apvyniojimo cilindras, plaukų apimtį didinantis apvalus šepetys ir antgalis nepaklusnioms sruogoms tvarkyti. Norėdami išvengti nudegimų, rankomis nelieskite priedų paviršiaus, išskyrus karščiui atsparų galiuką. Jei reikia pakeisti kitus priedus, prieš keisdami palaukite, kol jie atvės iki tokios temperatūros, kad galėtumėte juos saugiai liesti.





Antgalis nepaklusnioms sruogoms tvarkyti



Apvyniojimo cilindras



Plaukų apimtį didinantis apvalus šepetys



Būkite labai atsargūs naudodami karštus priedus. Priedus laikykite tik paveikslėlyje nurodytose vietose. Kai kuriuos priedus gali prireikti periodiškai valyti.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Filtro tinklelio priežiūra

1 veiksmas

Pasukite filtro dangtelį ir nuimkite jį nuo rankenos apatinės dalies.



2 veiksmas

Valymo šepetėliu švelniai nuvalykite dulkes nuo filtro dangtelio ir filtro tinklelio paviršiaus.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

3 veiksmas

Baigę valyti, pasukdami filtro dangtelį pritvirtinkite jį ant rankenos.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Pagrindiniai parametrai

Gaminio pavadinimas	Dreame AirStyle Pro
Gaminio modelis	AMF18A
Vardinė įtampa	220-240 V~
Vardinis dažnis	50/60 Hz
Vardinė galia	1 300 W
Gaminio matmenys	φ45 mm × 260 mm
Pagaminimo data	Nurodyta ant gaminio pakuotės

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

ES atitikties deklaracija

Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka galiojančias direktyvas, Europos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: https://global.dreametech.com

EEĮA šalinimo ir perdirbimo informacija

Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietos valdžios institucijas.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt